



Ministerstvo životního prostředí

**Soustava indikátorů
odpadového hospodářství
České republiky**

Ministerstvo životního prostředí

Praha, prosinec 2023

Zpracovatel: Ministerstvo životního prostředí, odbor cirkulární ekonomiky a odpadů

Vypracování a popis metodiky:

Ing. Gabriela Bulková, MBA (MŽP, odbor cirkulární ekonomiky a odpadů)

Zpracování datových analýz:

Ing. Radovan Šomplák, Ph.D. (VUT Brno, fakulta strojního inženýrství)

Ing. Jaroslav Pluskal, Ph.D. (VUT Brno, fakulta strojního inženýrství)

Tato aktualizace (prosinec 2023) Soustavy indikátorů odpadového hospodářství vychází ze Soustavy indikátorů (z března 2019)

Obsah:

1	Úvodní část.....	4
2	Soustava indikátorů odpadového hospodářství	4
2.1	Principy indikátorů.....	5
2.2	Datové zdroje.....	5
2.3	Pracovní databáze PDISOH	6
3	Přehled a karty indikátorů	6
3.1	Metodický přístup.....	7
1	Příloha	150
2	Příloha	155

1 Úvodní část

Aktualizovaná verze Soustavy indikátorů odpadového hospodářství k aktualizovanému Plánu odpadového hospodářství České republiky 2015-2024 s výhledem do 2035 (POH ČR).

Soustava indikátorů odpadového hospodářství z roku 2019 je aktualizována na základě přijatých indikátorů POH ČR v květnu 2022 s využitím nového Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH2).

2 Soustava indikátorů odpadového hospodářství

Metodika aktualizuje **Soustavu indikátorů odpadového hospodářství** k hodnocení stavu odpadového hospodářství ČR a plnění Plánu odpadového hospodářství ČR a plánů odpadového hospodářství nižší úrovně.

Soustava indikátorů je tvořena souborem **základních a doplňkových indikátorů** (ukazatelů), kterými je průběžně hodnocen stav a vývoj odpadového hospodářství v ČR.

Indikátory ze Soustavy indikátorů umožňují hodnocení odpadového hospodářství na národní úrovni a rovněž nižších úrovních (krajské). Indikátory umožňují sledovat plnění cílů závazných částí plánů odpadového hospodářství.

Ministerstvo zpracovává, vyhodnocuje Soustavu indikátorů odpadového hospodářství. Soustava indikátorů je zpracována 1 x ročně. Soustava základních indikátorů je každoročně zveřejněna.

Pro výpočet indikátorů ze Soustavy indikátorů jsou použita data ze základního zdroje, agendového informačního systému ministerstva - Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH2). Informační systém odpadového hospodářství je informačním systémem veřejné správy, který spravuje a provozuje ministerstvo (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech).

2.1 Principy indikátorů

Podle účelu je možné indikátory rozčlenit na:

a) Cílové indikátory

Slouží k průběžnému vyhodnocování plnění cílů stanovených v plánech odpadového hospodářství jak na národní, tak na nižší úrovni.

b) Popisné indikátory

Slouží k průběžnému hodnocení stavu a vývoje odpadového hospodářství jak na národní, tak na nižší úrovni.

c) Strategické indikátory

Slouží pro sledování nástrojů, které jsou použity pro řízení a plánování odpadového hospodářství jak na národní, tak na nižší úrovni.

d) Reportingové indikátory

Slouží pro plnění reportingových povinností na mezinárodní úrovni.

e) Pomocné indikátory

Slouží k provádění výpočtů jiných indikátorů.

2.2 Datové zdroje

Základním datovým zdrojem o odpadovém hospodářství je souhrnná databáze Informačního systému odpadového hospodářství. Databáze shromažďuje údaje o produkci odpadů a způsobech nakládání s odpady v ČR, ohlašované na základě povinnosti vedení evidence odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích předpisů.

Zdrojem dat pro výpočet většiny indikátorů ze Soustavy indikátorů odpadového hospodářství je tzv. Pracovní databáze Informačního systému odpadového hospodářství („PDISOH“), ve které jsou provedeny patřičné pracovní úkony s daty. Technický popis PDISOH je uveden v technické dokumentaci k ISOH2.

Zpracování dat od ohlašovatelů do finálních datových sad zajišťuje Česká informační agentura životního prostředí (CENIA).

Zdrojem údajů o počtu obyvatel ČR je Český statistický úřad.

2.3 Pracovní databáze PDISOH

V pracovní databázi PDISOH jsou provedeny pracovní úkony s daty za účelem zjednodušení zpracování a vyhodnocování dat.

Pracovní databáze obsahuje i množství vyprodukovaných odpadů od subjektů, které nedosáhly limitního množství produkce odpadů stanoveného zákonem o odpadech pro zaslání souhrnných údajů z průběžné evidence nebo toto hlášení nezaslaly, i když limit pro ohlašování splnily.

Pracovní postup přípravy PDISOH a zpracování dat je uveden v samostatném dokumentu.

3 Přehled a karty indikátorů

Ke každému indikátoru je zpracován jeho popis ve formě tzv. **Karty indikátoru**.

Rozlišujeme indikátory základní a doplňkové. Dále indikátory podle jejich aplikace dělíme na národní, krajské a obecní (tyto jsou zpracovány v samostatném dokumentu). Některé indikátory jsou společné pro všechny úrovně.

Podle funkce jsou indikátory děleny na cílové, popisné, strategické, reportingové a pomocné. K indikátoru je stanovena jeho cílová hodnota (pokud je to relevantní). Souhrnný přehled indikátorů viz příloha č. 1.

3.1 Metodický přístup

Základní metodický přístup MŽP k nastavení agregací:

Základní MŽP agregace produkce:

- Produkce od všech subjektů,
- produkce z obcí (včetně od občanů),
- produkce od firem.

Základní MŽP agregace nakládání (dle platných kódů nakládání):

využití	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 (příslušná část), N1, N8, N11, N13, N15
energetické využití	R1
recyklace	R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 (příslušná část), N8, N13, N15
materiálové využití	R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 (příslušná část), N1, N8, N11, N13, N15
kompostování a digesce	N13, R3 (příslušná část)
příprava na opětovné použití	N8
zasypávání	N1, N11
úprava	R12, D8, D9, D13, D14
export	N7, N17
import	BN6, BN16
odstranění	D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, D12, N12
skládání	D1, D5, D12, N12
spalování	D10
jiné odstranění	D2, D3, D4

Základní MŽP agregace odpadů do zájmových a sledovaných toků (zejména pro účely POH ČR)

Viz příloha č. 2

Důležitá metodická pravidla a upozornění:

- 1) *Do výpočtu indikátorů není zahrnut odpad katalogového čísla 20 03 04 - kal ze septiků a žump. Množství odpadu 20 03 04 není zahrnuto do množství odpadů použitých při výpočtu indikátorů.*
- 2) *Komunální odpad – je množství odpadů skupiny 20 Katalogu odpadů bez odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06. Množství odpadů podskupiny 15 01 z obcí a od občanů se bude postupně v budoucnu snižovat a tyto odpady se budou již dále zařazovat pod skupinu 20.*
- 3) *Nakládání – v rámci nakládání je sledováno konečné nakládání. Do nakládání jsou započteny jak primární, tak i sekundární odpady, zejména odpady skupiny 19 původem ze sledovaných odpadů, v případě problematického určení původu a koeficientů původu u odpadů skupiny 19, lze dočasně použít předpoklad, že odpad upravený za účelem využití R12 bude z části využit, materiálově využit, či recyklován ($R12 * KR12$). Dále lze v budoucnu očekávat zlepšení evidence konce odpadu pod konečnými kódy nakládání.*
- 4) *Nakládání materiálovým využitím komunálních odpadů není sledováno z důvodu vyloučení odpadní zeminy z komunálních odpadů. Sledována je pouze recyklace komunálních odpadů.*
- 5) *Při zpracování a vyhodnocení dat je odečten vznik odpadu stejného katalogového čísla po úpravě odpadu (BN40), např. úprava XR12 očištěná (bez BN40).*
- 6) *Při výpočtu jsou použity podílové koeficienty původu z komunálních odpadů (K_{PKO}) a podílové koeficienty pro příslušné části R12 (K_{R12}) konečného nakládání.*
- 7) *Jiné nakládání - u některých toků odpadů je sledováno tzv. „Jiné“ nakládání. Do jiného nakládání jsou do celku započteny další nezařazené kódy nakládání. „Jiné D“ – kódy nakládání (D2, D3, D4, v některých případech může být i D8, D9, D13). Případně i „Jiné R“ – kódy nakládání ($R12 * K2R12_{JINE}$), tj. úprava odpadu přepočtená přes vhodný koeficient.*
- 8) *Výpočet všech dalších indikátorů vhodných k použití sledování vývoje jednotlivých odpadových toků vychází z metodického přístupu u hlavních toků odpadů, tj. všech odpadů, komunálních odpadů a stavebních odpadů. V některých případech jsou další a doplňující toky množinou několika jiných toků odpadů, tudíž se přístupy výpočtu musí kombinovat.*

I. PRODUKCE:

Označení indikátoru	I.1_{CP} (I.1_{CP-obyv})
Název indikátoru	Celková produkce odpadů
Definice	Celková produkce všech odpadů dle Katalogu odpadů (kategorie ostatní a nebezpečný).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů (bez odpadu katalogového čísla 16 01 06) , u kterých byl vykázán kód nakládání A00; množství odpadů katalogových čísel 16 01 03, 16 01 04, 16 01 06, 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 16 02 11, 16 02 12, 16 02 13, 16 02 14, 16 02 15, 16 02 16, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35 a 20 01 36, Katalogu odpadů, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání BN30 a partnerem je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání; dále množství odpadu, u kterých byl vykázán kód nakládání BN30 od občanů a množství odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání AN60. Získané číslo představuje celkovou produkci všech odpadů. Pozn. U odpadu katalogového čísla 16 01 06, u kterého je uveden kód nakládání BN30 a partnerem je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání se jedná se o vraky z různých druhů dopravy – železniční, letecká, lodní. Pozn. Do výpočtu produkce (obecně) není zahrnován odpad 20 03 04. Měrná produkce: Celková produkce odpadů se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o celkovém množství odpadů, které byly vyprodukovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o celkovém množství odpadů, které byly vyprodukovány na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.2CPO (I.2CPO-obyv)
Název indikátoru	Celková produkce ostatních odpadů
Definice	Celková produkce odpadů kategorie ostatní.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů (bez odpadu katalogového čísla 16 01 06), u kterých byl vykázán kód nakládání A00 a kategorie „O“ nebo „N/O“; dále množství odpadů katalogových čísel 16 01 03, 16 01 06, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 34 a 20 01 36 s kategorií „O“ nebo „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání BN30 a partnerem je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání; dále množství odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání BN30 a kategorie „O“ nebo „N/O“ od občanů a dále množství odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání AN60 a kategorie „O“ nebo „N/O“. Získané číslo představuje celkovou produkci ostatních odpadů. Měrná produkce: Celková produkce ostatních odpadů se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství ostatních odpadů, které byly vyprodukovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o množství ostatních odpadů, které byly vyprodukovány na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.3CPN (I.3CPN-obyv)
Název indikátoru	Celková produkce nebezpečných odpadů
Definice	Celková produkce odpadů kategorie nebezpečné.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede součet množství odpadů (bez odpadu katalogového čísla 16 01 06), u kterých byl vykázán kód nakládání A00 a kategorie „N“ nebo „O/N“; dále množství odpadů katalogových čísel 16 01 04 a 16 01 06, u kterých byla vykázána kategorie „N“ a „O/N“ a odpadů katalogových čísel 16 02 11, 16 02 12, 16 02 13, 16 02 15, 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35 a 20 01 36 kategorie „N“ a „O/N“, u kterých byl vykázán kód nakládání BN30 a partnerem je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání; dále množství odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání BN30 , kategorie „N“ nebo „O/N“ od občanů a dále množství odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání AN60 a kategorie „N“ nebo „O/N“. Získané číslo představuje celkovou produkci všech nebezpečných odpadů. Měrná produkce: Celková produkce nebezpečných odpadů se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství nebezpečných odpadů, které byly vyprodukovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o množství ostatních odpadů, které byly vyprodukovány na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.4_{PKO} (I.4_{PKO-obyv})
Název indikátoru	Produkce komunálních odpadů
Definice	Komunální odpad zahrnuje odpad z domácností a obdobný odpad co do povahy a složení z jiných zdrojů jako jsou úřady, instituce, podniky, školy, služby, maloobchod apod. Definice komunálního odpadu (dle zákona o odpadech): komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čištění odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad Do produkce je zahrnuta produkce komunálních odpadů, které jsou zařazeny pod druhy odpadů skupiny 20 Katalogu odpadů, vyprodukovaných obcemi, produkce komunálních odpadů podnikajícími subjekty (právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání). Dále včetně produkce odpadů podskupiny 15 01 (obalové odpady) odděleně sebraných obcemi a odpady skupiny 20 a podskupiny 15 01 odděleně odevzdaných občany.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů (bez 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06), u kterých byl vykázan kód nakládání A00 nebo AN60. Dále se provede součet množství odpadů katalogových čísel podskupiny 15 01, u kterých byl vykázan kód nakládání A00 nebo AN60 a zároveň byly vyprodukované obcemi (od obcí). Dále se provede součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 (bez 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06) a podskupiny 15 01 Katalogu odpadů, u kterých byl vykázan kód nakládání BN30 od občanů. Dále se provede součet odpadů katalogových čísel 20 01 21, 20 01 23, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35 a 20 01 36, u kterých byl vykázan kód nakládání BN30 a partnerem je právnická osoba (kolektivní systém). Součtem získané číslo představuje produkci komunálních odpadů. Měrná produkce: Produkce komunálních odpadů se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství komunálních odpadů, které byly vyprodukované a evidované podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o množství komunálních odpadů, které byly vyprodukované na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.4_{PKO-obc} (I.4_{PKO-obc-obyv})
Název indikátoru	Produkce komunálních odpadů z obcí

Definice	Komunální odpad z obcí zahrnuje odpad z domácností a obdobný odpad co do povahy a složení z jiných zdrojů. Produkce komunálních odpadů, které jsou zařazeny pod druhy odpadů skupiny 20 Katalogu odpadů vyprodukované obcemi, včetně komunálních odpadů, vyprodukovaných podnikajícími subjekty (právníckými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání) zapojenými do obecního systému nakládání s komunálními odpady. Dále včetně produkce odpadů podskupiny 15 01 (obalové odpady) odděleně sebraných obcemi a odpady skupiny 20 a podskupiny 15 01 odděleně odevzdaných občany.
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů (bez 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06), u kterých byl vykázán kód nakládání A00 nebo AN60 a evidentem je obec. Dále se provede součet množství odpadů katalogových čísel podskupiny 15 01, u kterých byl vykázán kód nakládání A00 nebo AN60 a evidentem je obec. Dále se provede součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 a podskupiny 15 01 Katalogu odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání BN30 od občanů. Dále se provede součet odpadů katalogových čísel 20 01 21, 20 01 23, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35 a 20 01 36, u kterých byl vykázán kód nakládání BN30 a partnerem je právnická osoba (kolektivní systém). Součtem získané číslo představuje produkci komunálních odpadů z obcí. Měrná produkce: Produkce komunálních odpadů z obcí se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství komunálních odpadů z obcí, které byly vyprodukovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o množství komunálních odpadů z obcí, které byly vyprodukovány na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.5SKO (I.5SKO-obyv)
Název indikátoru	Produkce směsného komunálního odpadu
Definice	Produkce směsného komunálního odpadu, katalogového čísla 20 03 01, produkovaného obcemi, občany a podnikajícími subjekty (právníckými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 01, u kterého byl vykázán kód nakládání A00 nebo AN60. Dále se provede součet množství odpadu 20 03 01, u kterého byl vykázán kód nakládání BN30 od občanů. Získané číslo představuje produkci směsného komunálního odpadu. Měrná produkce: Produkce směsného komunálního odpadu se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství směsného komunálního odpadu, který byl vyprodukován a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o množství směsného komunálního odpadu, který byl vyprodukován na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.5SKO-obc (I.5SKO-obc-obyv)
Název indikátoru	Produkce směsného komunálního odpadu z obcí

Definice	Produkce směsného komunálního odpadu, katalogového čísla 20 03 01, produkováného obcemi a podnikajícími subjekty (právníckými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání) zapojenými do obecního systému nakládání s komunálním odpadem a tento odpad odděleně odevzdaný občany obce mimo systém obce.
Typ indikátoru	Doplňkový - pomocný, popisný, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 01, u kterého byl vykázán kód nakládání A00 nebo AN60 a evidentem je obec. Dále se provede součet množství odpadu 20 03 01, u kterého byl vykázán kód nakládání BN30 od občanů. Měrná produkce: Produkce směsného komunálního odpadu z obcí se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství směsného komunálního odpadu v obcích, který byl vyprodukován a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o množství směsného komunálního odpadu z obcí, který byl vyprodukován na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.6OBJ (I.6OBJ-obyv)
Název indikátoru	Produkce objemného odpadu
Definice	Produkce objemného odpadu, katalogového čísla 20 03 07, produkováného obcemi, občany a podnikajícími subjekty (právníckými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání).
Typ indikátoru	Doplňkový - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)

Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 07, u kterého byl vykázán kód nakládání A00 nebo AN60. Dále se provede součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 07, u kterého byl vykázán kód nakládání BN30 od občanů. Získané číslo představuje produkci objemného odpadu. Měrná produkce: Produkce objemného odpadu se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství objemného odpadu, který byl vyprodukován a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o množství objemného odpadu, který byl vyprodukován na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.6OBJ-obc (I.6OBJ-obc-obyv)
Název indikátoru	Produkce objemného odpadu z obcí
Definice	Produkce objemného odpadu, katalogového čísla 20 03 07, produkováného obcemi a podnikajícími subjekty (právníckými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání) zapojenými do obecního systému nakládání s komunálním odpadem a tento odpad odděleně odevzdaný občany mimo systém obce.
Typ indikátoru	Doplňkový - pomocný, popisný, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 07, u kterého byl vykázán kód nakládání A00 nebo AN60 a evidentem je obec. Dále se provede součet množství odpadu 20 03 07, u kterého byl vykázán kód nakládání BN30 od občanů.

	Měrná produkce: Produkce objemného komunálního odpadu z obcí se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství objemného odpadu v obcích, který byl vyprodukován a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o množství objemného odpadu z obcí, který byl vyprodukován na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.7 _{BRO}	
Název indikátoru	Produkce biologicky rozložitelných odpadů	
Definice	Biologicky rozložitelné odpady (BRO) tvoří odpady z domácností a jiných zdrojů. Produkce BRO je stanovena přepočtem pomocí koeficientů obsahu biosložky u vybraných odpadů.	
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní, krajský	
Měrná jednotka	tun / rok	
Zdroj dat	PDISOH	
Metoda a frekvence sledování	Ročně	
Popis výpočtu	Do produkce BRO jsou započítána množství odpadů katalogových čísel uvedených v tabulce 1, přepočtená pomocí jednotlivých koeficientů obsahu biosložky. Přepočtové koeficienty obsahu biosložky pro jednotlivé druhy odpadů jsou uvedeny v závorce. Tabulka 1: Biologicky rozložitelné odpady: <table><tr><td>02 01 01, 02 01 03, 02 01 06, 02 01 07, 02 02 01, 02 02 03, 02 02 04, 02 03 01, 02 03 04, 02 03 05, 02 03 99, 02 04 01, 02 04 03, 02 05 01, 02 05 02, 02 06 01, 02 06 03, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 04, 02 07 05, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 09, 03 03 10, 03 03 11, 04 01 01, 04 01 07, 04 02 10, 04 02 20, 04 02 21, 04 02 22, 15 01 01, 15 01 03, 16 03 06, 17 02 01, 19 05 03, 19 06 03, 19 06 04, 19 06 05, 19 06 06, 19 08 05, 19 08 09, 19 08 12, 19 08 14, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 12 01, 19 12 07, 20 01 01,</td></tr></table>	02 01 01, 02 01 03, 02 01 06, 02 01 07, 02 02 01, 02 02 03, 02 02 04, 02 03 01, 02 03 04, 02 03 05, 02 03 99, 02 04 01, 02 04 03, 02 05 01, 02 05 02, 02 06 01, 02 06 03, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 04, 02 07 05, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 09, 03 03 10, 03 03 11, 04 01 01, 04 01 07, 04 02 10, 04 02 20, 04 02 21, 04 02 22, 15 01 01, 15 01 03, 16 03 06, 17 02 01, 19 05 03, 19 06 03, 19 06 04, 19 06 05, 19 06 06, 19 08 05, 19 08 09, 19 08 12, 19 08 14, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 12 01, 19 12 07, 20 01 01,
02 01 01, 02 01 03, 02 01 06, 02 01 07, 02 02 01, 02 02 03, 02 02 04, 02 03 01, 02 03 04, 02 03 05, 02 03 99, 02 04 01, 02 04 03, 02 05 01, 02 05 02, 02 06 01, 02 06 03, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 04, 02 07 05, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 09, 03 03 10, 03 03 11, 04 01 01, 04 01 07, 04 02 10, 04 02 20, 04 02 21, 04 02 22, 15 01 01, 15 01 03, 16 03 06, 17 02 01, 19 05 03, 19 06 03, 19 06 04, 19 06 05, 19 06 06, 19 08 05, 19 08 09, 19 08 12, 19 08 14, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 12 01, 19 12 07, 20 01 01,		

	20 01 08, 20 01 10 (0,3), 20 01 11 (0,3), 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 01 (0,29), 20 03 02 (0,75), 20 03 03 (0,1), 20 03 07 (0,3) Do produkce se započítají množství odpadů katalogového čísel uvedených v tabulce 1, u kterých byly vykázány kódy nakládání A00 nebo AN60. Dále množství odpadů katalogových čísel uvedených v tabulce 1, u kterých byl vykázán kód nakládání BN30 od občanů. Získané hodnoty se u vybraných druhů odpadů přepočtou pomocí koeficientů obsahu biosložky stanovených v tabulce 1. Provede se součet přepočtených hodnot množství odpadů. Získané číslo představuje množství BRO, tedy produkci biologicky rozložitelných odpadů.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství biologicky rozložitelných odpadů, které byly vyprodukovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.8BRKO (I.8BRKO-obyv)
Název indikátoru	Produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Definice	Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) tvoří odpady z domácností, od občanů a z jiných zdrojů. Produkce BRKO je stanovena přepočtem pomocí koeficientů obsahu biosložky u vybraných odpadů.
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Do produkce BRKO jsou započítána množství odpadů katalogových čísel uvedených v tabulce 2, přepočtená pomocí jednotlivých koeficientů obsahu biosložky. Přepočtové koeficienty obsahu biosložky pro jednotlivé druhy komunálních odpadů jsou uvedeny v závorce. Tabulka 2: Biologicky rozložitelné komunální odpady: <table border="1"><tr><td>20 01 01, 20 01 08, 20 01 25, 20 01 10 (0,3), 20 01 11 (0,3), 20 01 38, 20 02 01, 20 03 01 (0,29), 20 03 02 (0,75), 20 03 03 (0,1), 20 03 07 (0,3)</td></tr></table> Do produkce se započítají množství odpadů katalogových čísel uvedených v tabulce 2, u kterých byly vykázány kódy nakládání A00 nebo AN60. Dále množství odpadů katalogových čísel, u kterých byl vykázán kód nakládání BN30 od občanů. Získané hodnoty se u jednotlivých druhů odpadů přepočtou pomocí koeficientů obsahu biosložky stanovených v tabulce 2. Provede se součet všech přepočtených hodnot množství odpadů. Získané číslo představuje skutečné (přepočtené) množství BRKO, tedy produkci biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Měrná produkce: Produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadů se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.	20 01 01, 20 01 08, 20 01 25, 20 01 10 (0,3), 20 01 11 (0,3), 20 01 38, 20 02 01, 20 03 01 (0,29), 20 03 02 (0,75), 20 03 03 (0,1), 20 03 07 (0,3)
20 01 01, 20 01 08, 20 01 25, 20 01 10 (0,3), 20 01 11 (0,3), 20 01 38, 20 02 01, 20 03 01 (0,29), 20 03 02 (0,75), 20 03 03 (0,1), 20 03 07 (0,3)		
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů, které byly vyprodukovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů, které byly vyprodukovány na jednoho obyvatele.	
Cílová hodnota	-	

Označení indikátoru	I.8BRKO-obc (I.8BRKO-obc-obyv)
Název indikátoru	Produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadů z obcí

Definice	Produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) produkováných obcemi a podnikajícími subjekty (právníckými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání) zapojenými do obecního systému nakládání s komunálními odpady a tento odpad odděleně odevzdaný občany mimo obecní systém.
Typ indikátoru	Doplňkový - pomocný, popisný, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Do produkce se započítají množství odpadů katalogových čísel uvedených v tabulce 2, u kterých byly vykázané kódy nakládání A00 nebo AN60 a kdy evidentem je obec. Dále množství odpadů katalogových čísel uvedených v tabulce 2, u kterých byl vykázan kód nakládání BN30 od občanů. Získané hodnoty se u jednotlivých druhů odpadů přepočtou pomocí koeficientů obsahu biosložky stanovených v tabulce 2. Provede se součet všech přepočtených hodnot množství odpadů. Získané číslo představuje skutečné (přepočtené) množství BRKO z obcí, tedy produkci biologicky rozložitelných komunálních odpadů z obcí. Měrná produkce: Produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadů z obcí se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů z obcí, které byly vyprodukovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů z obcí, které byly vyprodukovány na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.9_{BIO} (I.9_{BIO-obyv})
Název indikátoru	Produkce biologického odpadu

Definice	Biologický odpad je biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně, potravinový a kuchyňský odpad z domácností, kanceláří, restaurací, jídelen, stravovacích zařízení.
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Do produkce biologického odpadu jsou započítána množství odpadů katalogových čísel (20 01 08, 20 01 25, 20 02 01), u kterých byly vykázány kódy nakládání A00 nebo AN60. Dále množství odpadů těchto odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání BN30 od občanů. Získané číslo představuje produkci biologického odpadu. Měrná produkce: Produkce biologického odpadu se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství biologického odpadu, který byl vyprodukován a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o množství biologického odpadu, který byl vyprodukován na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.9_{BIO-obc} (I.9_{BIO-obc-obyv})
Název indikátoru	Produkce (separace) biologického odpadu z obcí
Definice	Produkce biologického odpadu produkovaného, odděleně soustředěného (vytříděného) obcemi a podnikajícími subjekty (právníky a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání) zapojenými do obecního systému nakládání s komunálními odpady a tento odpad odděleně odevzdaný občany mimo obecní systém. Jedná se o bioodpady z domácností a obdobné odpady produkované jinými zdroji, sebrané v rámci obecních systémů

	nakládání s komunálními odpady a odpady přímo odděleně odevzdané občany obce.
Typ indikátoru	Doplňkový - pomocný, popisný, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel (20 01 08, 20 01 25, 20 02 01), u kterých byly vykázány kódy nakládání A00 nebo AN60 a evidentem je obec. Dále množství odpadů těchto katalogových čísel, u kterých byl vykázán kód nakládání BN30 od občanů obce. Získané číslo představuje množství biologického odpadu z obcí, tedy produkci biologického odpadu z obcí. Měrná produkce: Produkce biologického odpadu z obcí se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství biologického odpadu z obcí, který byl vyprodukován a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o úrovni separace biologického odpadu, který byl obcemi a občany odděleně soustředěn. Vypovídá o množství biologického odpadu z obcí, který byl vyprodukován (separován) na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.10_{PSDO} (I.10_{PSDO-obyv})
Název indikátoru	Produkce stavebních a demoličních odpadů
Definice	Produkce stavebních a demoličních odpadů uvedených v Katalogu odpadů ve skupině 17, s výjimkou odpadů katalogových čísel 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, kategorie ostatní a nebezpečný.
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok

Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů, bez rozdílu kategorie, s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, u kterých byl vykázán kód nakládání A00 nebo AN60 nebo BN30 od občanů. Měrná produkce: Produkce stavebních a demoličních odpadů se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství stavebních a demoličních odpadů, které byly vyprodukovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o množství stavebních a demoličních odpadů, které byly vyprodukovány na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.11_{PSDOO} (I.11_{PSDOO-obyv})
Název indikátoru	Produkce stavebních a demoličních ostatních odpadů
Definice	Produkce stavebních a demoličních odpadů uvedených v Katalogu odpadů ve skupině 17, s výjimkou odpadů katalogových čísel 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, kategorie ostatní.
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, kategorie „O“ nebo „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání A00 nebo AN60 nebo BN30 od občanů.

	Měrná produkce: Produkce stavebních a demoličních ostatních odpadů se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o celkovém množství stavebních a demoličních ostatních odpadů, které byly vyprodukovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o množství stavebních a demoličních ostatních odpadů, které byly vyprodukovány na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.12_{TEX} (I.12_{TEX-obyv})
Název indikátoru	Produkce textilních odpadů
Definice	Produkce textilních odpadů, katalogových čísel 04 02 21, 04 02 22, 15 01 09, 20 01 10 a 20 01 11 produkovaných obcemi, občany a podnikajícími subjekty (právníckými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání).
Typ indikátoru	Doplňkový - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogových čísel 04 02 21, 04 02 22, 15 01 09, 20 01 10 a 20 01 11, u kterých byl vykázán kód nakládání A00 nebo AN60. Dále se provede součet množství odpadů 20 01 10 a 20 01 11, u kterých byl vykázán kód nakládání BN30 od občanů. Získané číslo představuje produkci textilních odpadů. Měrná produkce: Produkce textilních odpadů se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství.

	Vypovídá o množství textilních odpadů, které byly vyprodukovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o množství textilních odpadů, které byly vyprodukovány na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.12_{TEX-obc} (I.12_{TEX-obc-obyv})
Název indikátoru	Produkce (separace) textilních odpadů z obcí
Definice	Produkce textilních odpadů, katalogových čísel 20 01 10 a 20 01 11, produkováných obcemi a podnikajícími subjekty (právníckými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání) zapojenými do obecního systému nakládání s komunálním odpadem a tento odpad odděleně odevzdaný občany mimo systém obce.
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 20 01 10 a 20 01 11, u kterých byl vykázán kód nakládání A00 nebo AN60 a evidentem je obec. Dále se provede součet množství odpadů 20 01 10 a 20 01 11, u kterých byl vykázán kód nakládání BN30 od občanů. Měrná produkce: Produkce textilních odpadů z obcí se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství textilních odpadů v obcích, které byly vyprodukovány (separovány) a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o množství textilních odpadů v obcích, které byly vyprodukovány (separovány) na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.13_{Olej}
Název indikátoru	Produkce odpadních olejů
Definice	Produkce vybraných odpadních olejů kategorie ostatní a nebezpečný.
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 03, 13 05 06, 20 01 26 bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání A00 nebo AN60 nebo BN30 od občanů.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství odpadních olejů, které byly vyprodukovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.14_{Kal}
Název indikátoru	Produkce kalů
Definice	Produkce kalů v sušině.
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 19 08 05, 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 11 bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání A00 nebo AN60 a množství odpadu 19 08 05, u kterého byl vykázán kód nakládání BN30 od občanů.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství kalů z čistíren odpadních vod, které byly vyprodukovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.15_{Kal19ČOV} (I.15_{Kal19ČOV-obyv})
Název indikátoru	Produkce kalu 19 08 05 z čistíren odpadních vod
Definice	Produkce kalu 19 08 05 v sušině z čistíren odpadních vod.
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, reportingový, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu 19 08 05, bez rozdílu kategorie, u kterého byl vykázán kód nakládání A00 nebo AN60 a množství odpadu 19 08 05, u kterého byl vykázán kód nakládání BN30 od občanů. Měrná produkce: Produkce kalu 19 08 05 z čistíren odpadních vod se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství kalu 19 08 05 z čistíren odpadních vod, který byl vyprodukován a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o množství kalu 19 08 05 z čistíren odpadních vod, který byl vyprodukován na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.16_{POTRAV} (I.16_{POTRAV-obyv})
Název indikátoru	Produkce potravinového odpadu
Definice	Produkce vybraných biologicky rozložitelných odpadů (odpadů potravinového řetězce). Potraviny jako celek v rámci celého potravinového řetězce od produkce po spotřebu. Mezi potraviny se řadí také nejdle části, které nebyly odděleny od jedlých částí během produkce.
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, reportingový, národní
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Produkce vybraných odpadů katalogových čísel a podskupin odpadů 02 01 02, 02 01 03, 02 02, 02 03, 02 04, 02 05, 02 06, 02 07, 20 01 08, 20 01 25, 20 03 01, 20 03 02, 16 03 06 a 20 02 01. Produkce odpadů je rozřazena do jednotlivých fází potravinového řetězce (prvovýroba, zpracování a výroba, maloobchodní prodej a jiné způsoby distribuce potravin, restaurace a stravovací služby a domácnosti) podle příslušných kódů CZ-NACE, které odpovídají jednotlivým původcům odpadů v řetězci. Pro zohlednění sesychání materiálu a uvedení v „čerstvém stavu“ je evidovaná produkce vynásobena 1,1 a získané číslo představuje produkci potravinového odpadu. V případě některých druhů odpadů jsou používány přepočtové koeficienty, aby byl zohledněn podíl potravinových odpadů pod daným katalogovým číslem odpadu. Pro směsný komunální odpad (SKO) (20 03 01) je použit koeficient stanovený MŽP, poslední dostupný koeficient je 0,239 (potravinové odpady obsažené ve směsném komunálním odpadu v ČR v průměru tvoří 23,9 %). Dále pro biologicky rozložitelný odpad (BRO) z domácností (20 02 01) je 0,14 a pro odpady z tržiště (TRŽ) (20 03 02) je 0,75. Pro výpočet produkce potravinového odpadu je použita samostatná podrobná metodika MŽP.

	Produkce odpadů se stanoví podle vykázaného evidenčního kódu A00 nebo AN60 a množství odpadu, u kterého byl vykázan kód nakládání BN30 od občanů. Měrná produkce: Produkce potravinového odpadu se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství potravinového odpadu, který byl vyprodukován a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o množství potravinového odpadu, který byl vyprodukován na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.17_PSec
Název indikátoru	Produkce sekundárních odpadů
Definice	Produkce odpadů dle Katalogu odpadů bez rozdílu kategorie odpadu, vzniklých z procesů úpravy odpadů.
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství následujících odpadů, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázan kód nakládání A00. Vybrané odpady: 19 01 05, 19 01 06, 19 01 07, 19 01 11, 19 01 12, 19 01 13, 19 01 14, 19 01 15, 19 01 16, 19 01 17, 19 01 18, 19 01 19, 19 01 99; Podskupiny: 19 02, 19 03, 19 04, 19 05, 19 06, 19 07, 19 10, 19 12, 19 13; Vybrané odpady: 19 11 03, 19 11 05, 19 11 06, 19 11 07, 19 11 99; Vybrané odpady: 16 01 16, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 99, 16 06 06. Získané číslo představuje produkci sekundárních odpadů.

	Pozn. Do celkové produkce odpadů, a ani do produkce sekundárních odpadů, není započítáván odpad katalogového čísla 16 01 06 (autovraky po odnětí nebezpečných částí autovraku a odčerpání jeho provozních náplní).
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství sekundárně vzniklých odpadů, které byly evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.18_{PPrim}
Název indikátoru	Produkce primárních odpadů
Definice	Produkce primárně vzniklých odpadů dle Katalogu odpadů, bez rozdílu kategorie odpadu a bez produkce odpadů vzniklých v průběhu procesů úpravy odpadů.
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Z množiny všech odpadů z Katalogu odpadů je odečtena množina sekundárních odpadů a je získána množina primárních odpadů. Proveďte se součet množství primárních odpadů, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázan kód nakládání A00. Dále se připočte množství odpadů, kterým také určité vybrané sekundární odpady přispívají k primární produkci (výpočet přes každoročně zjištěný koeficient); $\text{prod SEK vybr odpadu} \cdot \text{koef } K_{\text{PRIM}} = \text{PRIMPROD}$. Získané číslo představuje produkci primárních odpadů. Pozn. Pro účely výpočtů u nakládání s odpady se sleduje také produkce primárních ostatních odpadů (kategorie „O“ a „N/O“) $I.X_{\text{PPrimO}}$ a produkce primárních nebezpečných odpadů (kategorie „N“ a „O/N“) $I.X_{\text{PPrimN}}$.

Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství primárně vzniklých odpadů, které byly evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.19_{PMin}
Název indikátoru	Produkce minerálních odpadů
Definice	Produkce odpadů minerální povahy.
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 08, 17 08 02, 17 01 06, 17 05 07, 17 08 01, 17 03 02, 17 03 01, 17 03 03, 17 06 04, 17 09 04, 17 02 04, 17 06 03, 17 09 01, 17 09 03, 06 07 01, 06 13 04, 10 13 09, 15 01 11, 16 01 11, 16 02 12, 17 06 01, 17 06 05, 01 01 01, 01 01 02, 01 03 06, 01 03 08, 01 03 09, 01 04 08, 01 04 09, 01 04 10, 01 04 11, 01 04 12, 01 04 13, 01 05 04, 01 05 07, 01 05 08, 02 04 01, 08 02 02, 10 11 10, 10 12 01, 10 13 01, 19 08 02, 19 09 01, 19 13 02, 20 02 03, 01 03 04, 01 03 05, 01 03 07, 01 04 07, 01 05 06, 10 11 09, 19 13 01, 02 04 02, 06 09 04, 06 11 01, 08 02 03, 10 03 05, 10 09 14, 10 11 03, 10 11 05, 10 11 14, 10 12 08, 10 12 12, 10 13 04, 10 13 06, 10 13 10, 10 13 11, 10 13 14, 12 01 17, 12 01 21, 06 09 03, 10 11 13, 10 12 11, 11 02 02, 12 01 16, 12 01 20, 10 09 06, 10 09 08, 10 10 06, 10 10 08, 16 11 02, 16 11 04, 16 11 06, 10 09 05, 10 09 07, 10 10 05, 10 10 07, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 17 05 04, 20 02 02, 05 01 05, 17 05 03, 17 05 06, 17 05 05, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání A00 nebo AN60 nebo BN30 od občanů.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství minerálních odpadů, které byly vyprodukovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.20_{PbezMin}
Název indikátoru	Produkce odpadů bez minerálních odpadů
Definice	Produkce odpadů bez odpadů minerální povahy.
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Od celkové produkce odpadů se odečte produkce minerálních odpadů. Získané číslo představuje produkci odpadů bez minerálních odpadů.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství odpadů bez minerálních odpadů, které byly vyprodukovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.21_{SEPpsk-obc}
Název indikátoru	Produkce (separace) papíru, plastu, skla a kovu v obcích
Definice	Množství odpadů papíru, plastu, skla a kovu odděleně soustředěných (vytříděných) v obcích. Jedná se o odpad papíru, plastu, skla, kovu z domácností a obdobný odpad produkováný jinými zdroji, sebraný v rámci obecních systémů nakládání s komunálními odpady a odpad přímo odděleně odevzdaný občany obce.
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)

Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel pro papír (20 01 01, případně 15 01 01), plast (20 01 39, případně 15 01 02), sklo (20 01 02, případně 15 01 07) a kov (20 01 40, případně 15 01 04) z obcí, u kterých byl vykázán kód nakládání A00 nebo AN60 a evidentem je obec a množství těchto odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání BN30 od občanů obce. Pozn. Údaje budou sledovány i za jednotlivé komodity (papír, plast, sklo, kov). Měrná produkce: Produkce (separace) papíru, plastu, skla a kovu z obcí se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o úrovni separace odpadů papíru, plastu, skla a kovu v obcích. Vypovídá o množství odpadů papíru, plastu, skla a kovu v obcích, které byly soustředěny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Vypovídá o množství odpadů papíru, plastu, skla a kovu v obcích, které byly soustředěny (separovány) na jednoho obyvatele.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.22USEPpsk-obc
Název indikátoru	Účinnost separace papíru, plastu, skla a kovu v obcích
Definice	Podíl množství odpadů papíru, plastu, skla a kovu odděleně soustředěných v obcích k celkovému množství papíru, plastu, skla a kovu v komunálním odpadu v obcích.
Typ indikátoru	Doplňkový - pomocný, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	%
Zdroj dat	PDISOH Složení směsného komunálního odpadu, MŽP
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se podíl množství vyseparovaného papíru, plastu, skla a kovu v obcích ($I.X_{SEPppsk-obc}$) k součtu množství vyseparovaného papíru, plastu, skla a kovu v obcích ($I.X_{SEPppsk-obc}$) a jejich množství ve směsném komunálním odpadu z obcí (tj. množství SKO ($I.X_{SKO-obc}$) vynásobené koeficientem obsahu papíru, plastů, skla a kovu ve směsném komunálním odpadu z obcí). Koeficient je zjištěn z rozborů podle státní certifikované metodiky MŽP. Aktuální koeficient (vyhlášený MŽP) – koeficient obsahu papíru, plastů, skla a kovu ve směsném komunálním odpadu z obcí je dostupný na webových stránkách MŽP https://www.mzp.cz/cz/prumerne_slozeni_sko. (Poslední dostupný koeficient k 2023 je 0,19.) Koeficient je určen na základě procentuálního obsahu papíru, plastů, skla a kovů ve směsném komunálním odpadu vydělený 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách. Výsledná hodnota se vynásobí 100.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství ČR. Vypovídá o účinnosti separace papíru, plastu, skla, kovu v obcích ČR. Lze ho obdobně použít i pro jiné recyklovatelné složky komunálního odpadu.
Cílová hodnota	99 %

II. NAKLÁDÁNÍ:

Označení indikátoru	I.23_{VY}
Název indikátoru	Využití odpadů
Definice	Množství všech využitých odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství všech odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN13, XN15. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství odpadů, které byly využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.23_{VY-PP}
Název indikátoru	Využití odpadů (k produkci)
Definice	Podíl všech využitých odpadů k produkci odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství všech odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN13, XN15. Připočte se export odpadů určených k využití snížený o předpokládané ztráty a odečte se import odpadů určených k využití. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních odpadů ($I.X_{PPrim}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství odpadů, které byly využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztahených k produkci odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.23_{VY-PN}
Název indikátoru	Využití odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl všech využitých odpadů k celkovému nakládání s odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství všech odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN13, XN15. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s odpady v ČR (kraji) ($I.X_{CNA}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství odpadů, které byly využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztahených k nakládání s odpady v ČR (kraji).

Cílová hodnota	-
-----------------------	---

Označení indikátoru	I.24_{VVO}
Název indikátoru	Využití ostatních odpadů
Definice	Množství využitých ostatních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN13, XN15. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství ostatních odpadů, které byly využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.24_{VVO-PP}
Název indikátoru	Využití ostatních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl využitých ostatních odpadů k produkci ostatních odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN13, XN15. Připočte se export ostatních odpadů určených k využití snížený o předpokládané ztráty a odečte se import ostatních odpadů určených k využití. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních ostatních odpadů ($I \cdot X_{PPrimO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství ostatních odpadů, které byly využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci ostatních odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.24_{VVO-PN}
Název indikátoru	Využití ostatních odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl využitých ostatních odpadů k celkovému nakládání s ostatními odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN13, XN15. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s ostatními odpady v ČR (kraji) ($I \cdot X_{CNAO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství ostatních odpadů, které byly využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s ostatními odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.25_{VYN}
Název indikátoru	Využití nebezpečných odpadů
Definice	Množství využitých nebezpečných odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN13, XN15. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství nebezpečných odpadů, které byly využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.25_{VYN-PP}
Název indikátoru	Využití nebezpečných odpadů (k produkci)

Definice	Podíl využitých nebezpečných odpadů k produkci nebezpečných odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN13, XN15. Připočte se export nebezpečných odpadů určených k využití snížený o předpokládané ztráty a odečte se import nebezpečných odpadů určených k využití. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních nebezpečných odpadů ($I.X_{pprimN}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství nebezpečných odpadů, které byly využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci nebezpečných odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.25_{VYN-PN}
Název indikátoru	Využití nebezpečných odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl využitých nebezpečných odpadů k celkovému nakládání s nebezpečnými odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN13, XN15. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s nebezpečnými odpady v ČR (kraji) ($I.X_{CNAN}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství nebezpečných odpadů, které byly využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztahených k nakládání s nebezpečnými odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.26_{MV}
Název indikátoru	Materiálové využití odpadů
Definice	Množství všech materiálově využitých odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství všech odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN13, XN15. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství odpadů, které byly materiálově využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.26_{MV-PP}
Název indikátoru	Materiálové využití odpadů (k produkci)
Definice	Podíl všech materiálově využitých odpadů k produkci odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství všech odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN13, XN15. Připočte se export odpadů určených k materiálovému využití snížený o předpokládané ztráty a odečte se import odpadů určených k materiálovému využití. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních odpadů ($I.X_{pprim}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství odpadů, které byly materiálově využity a evidovány v ČR podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztahených k produkci odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.26_{MV-PN}
Název indikátoru	Materiálové využití odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl všech materiálově využitých odpadů k celkovému nakládání s odpady v ČR (krají).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH

Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství všech odpadů, u kterých byl vykázan kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN13, XN15. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s odpady v ČR (kraji) (I.X_{CNA}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství odpadů, které byly materiálově využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.27_{MVO}
Název indikátoru	Materiálové využití ostatních odpadů
Definice	Množství materiálově využitých ostatních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázan kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN13, XN15. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství ostatních odpadů, které byly materiálově využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.27_{MVO-PP}
Název indikátoru	Materiálové využití ostatních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl materiálově využitých ostatních odpadů k produkci ostatních odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN13, XN15. Připočte se export ostatních odpadů určených k materiálovému využití snížený o předpokládané ztráty a odečte se import ostatních odpadů určených k materiálovému využití. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních ostatních odpadů ($I.X_{PPrimO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství ostatních odpadů, které byly materiálově využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci ostatních odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.27_{MVO-PN}
Název indikátoru	Materiálové využití ostatních odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl materiálově využitých ostatních odpadů k celkovému nakládání s ostatními odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %

Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN13, XN15. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s ostatními odpady v ČR (kraji) ($I.X_{CNAO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství ostatních odpadů, které byly materiálově využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s ostatními odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.28_{MVN}
Název indikátoru	Materiálové využití nebezpečných odpadů
Definice	Množství materiálově využitých nebezpečných odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN13, XN15. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství nebezpečných odpadů, které byly materiálově využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.28_{MVN-PP}
Název indikátoru	Materiálové využití nebezpečných odpadů (k produkci)
Definice	Podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů k produkci nebezpečných odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN13, XN15. Připočte se export nebezpečných odpadů určených k materiálovému využití, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import nebezpečných odpadů určených k materiálovému využití. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních nebezpečných odpadů ($I.X_{PPrimN}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství nebezpečných odpadů, které byly materiálově využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci nebezpečných odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.28_{MVN-PN}
Název indikátoru	Materiálové využití nebezpečných odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů k celkovému nakládání s nebezpečnými odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN11, XN13, XN15. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s nebezpečnými odpady v ČR (kraji) (I.X_{CNAN}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství nebezpečných odpadů, které byly materiálově využity a evidovány podle zákona odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s nebezpečnými odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.29_{REC}
Název indikátoru	Recyklace odpadů
Definice	Množství všech recyklovaných odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN8, XN13, XN15. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství odpadů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.29_{REC-PP}
Název indikátoru	Recyklace odpadů (k produkci)
Definice	Podíl všech recyklovaných odpadů k produkci odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN8, XN13, XN15. Připočte se export odpadů určených k recyklaci, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import odpadů určených k recyklaci. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních odpadů (I.X _{PPrim}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství odpadů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.29_{REC-PN}
Název indikátoru	Recyklace odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl všech recyklovaných odpadů k celkovému nakládání s odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů, u kterých byl vykázan kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN8, XN13, XN15. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s odpady v ČR (kraji) ($I.X_{CNA}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství odpadů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.30_{RECO}
Název indikátoru	Recyklace ostatních odpadů
Definice	Množství recyklovaných ostatních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN8, XN13, XN15. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství ostatních odpadů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.30_{RECO-PP}
Název indikátoru	Recyklace ostatních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl recyklovaných ostatních odpadů k produkci ostatních odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN8, XN13, XN15. Připočte se export ostatních odpadů určených k recyklaci, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import ostatních odpadů určených k recyklaci. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních ostatních odpadů ($I.X_{PPrimO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství ostatních odpadů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci ostatních odpadů v ČR.

Cílová hodnota	-
-----------------------	---

Označení indikátoru	I.30_{RECO-PN}
Název indikátoru	Recyklace ostatních odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl recyklovaných ostatních odpadů k celkovému nakládání s ostatními odpady v ČR (kraj).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“ nebo „N/O“, u kterých byl vykázan kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN8, XN13, XN15. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s ostatními odpady v ČR (kraj) (I.X _{CNAO}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství ostatních odpadů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s ostatními odpady v ČR (kraj).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.31_{REC-N}
Název indikátoru	Recyklace nebezpečných odpadů
Definice	Množství recyklovaných nebezpečných odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH

Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN8, XN13, XN15. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství nebezpečných odpadů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.31_{REC-N-PP}
Název indikátoru	Recyklace nebezpečných odpadů (k produkci)
Definice	Podíl recyklovaných nebezpečných odpadů k produkci nebezpečných odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN8, XN13, XN15. Připočte se export nebezpečných odpadů určených k recyklaci, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import nebezpečných odpadů určených k recyklaci. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních nebezpečných odpadů ($I.X_{PPrimN}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství nebezpečných odpadů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci nebezpečných odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.31_{REC-N-PN}
Název indikátoru	Recyklace nebezpečných odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl recyklovaných nebezpečných odpadů k celkovému nakládání s nebezpečnými odpady v ČR (krají).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN8, XN13, XN15. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s nebezpečnými odpady v ČR (krají) (I.X _{CNAN}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství nebezpečných odpadů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s nebezpečnými odpady v ČR (krají).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.32_{EV}
----------------------------	--------------------------

Název indikátoru	Energetické využití odpadů
Definice	Množství energeticky využitých odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství odpadů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.32 _{EV-PP}
Název indikátoru	Energetické využití odpadů (k produkci)
Definice	Podíl energeticky využitých odpadů k produkci odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. Připočte se export odpadů určených k energetickému využití, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import odpadů určených k energetickému využití. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních odpadů (I.X _{PPrim}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství odpadů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.32_{EV-PN}
Název indikátoru	Energetické využití odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl energeticky využitých odpadů k celkovému nakládání s odpady v ČR (krají).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů, u kterých byl vykázan kód nakládání XR1. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s odpady v ČR (krají) (I.X _{CNA}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství odpadů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s odpady v ČR (krají).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.33_{EVO}
Název indikátoru	Energetické využití ostatních odpadů

Definice	Množství energeticky využitých ostatních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství ostatních odpadů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.33_{EVO-PP}
Název indikátoru	Energetické využití ostatních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl energeticky využitých ostatních odpadů k produkci ostatních odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. Připočte se export ostatních odpadů určených k energetickému využití, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import ostatních odpadů určených k energetickému využití. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních ostatních odpadů ($I.X_{PPrimO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství ostatních odpadů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci ostatních odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.33_{EVO-PN}
Název indikátoru	Energetické využití ostatních odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl energeticky využitých ostatních odpadů k celkovému nakládání s ostatními odpady v ČR (kraj).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s ostatními odpady v ČR (kraj) (I.X _{CNAO}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství ostatních odpadů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s ostatními odpady v ČR (kraj).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.34_{EVN}
Název indikátoru	Energetické využití nebezpečných odpadů

Definice	Množství energeticky využitých nebezpečných odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“ nebo kategorie „O/N“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství nebezpečných odpadů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.34_{EVN-PP}
Název indikátoru	Energetické využití nebezpečných odpadů (k produkci)
Definice	Podíl energeticky využitých nebezpečných odpadů k produkci nebezpečných odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. Připočte se export nebezpečných odpadů určených k energetickému využití, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import nebezpečných odpadů určených k energetickému využití. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních nebezpečných odpadů ($I.X_{PPrimN}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství nebezpečných odpadů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci nebezpečných odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.34_{EVN-PN}
Název indikátoru	Energetické využití nebezpečných odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl energeticky využitých nebezpečných odpadů k celkovému nakládání s nebezpečnými odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázan kód nakládání XR1. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s nebezpečnými odpady v ČR (kraji) (I.X _{CNAN}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství nebezpečných odpadů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s nebezpečnými odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.35_{OD}
Název indikátoru	Odstranění odpadů

Definice	Množství všech odstraněných odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní – cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství odpadů, které byly odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.35_{OD-PP}
Název indikátoru	Odstranění odpadů (k produkci)
Definice	Podíl všech odstraněných odpadů k produkci odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních odpadů ($I.X_{PPrim}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství odpadů, které byly odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztahených k produkci odpadů v ČR.

Cílová hodnota	-
-----------------------	---

Označení indikátoru	I.35_{OD-PN}
Název indikátoru	Odstranění odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl všech odstraněných odpadů k celkovému nakládání s odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů, u kterých byl vykázan kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s odpady v ČR (kraji) (I.X _{CNA}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství odpadů, které byly odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztahených k nakládání s odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.36_{ODO}
Název indikátoru	Odstranění ostatních odpadů
Definice	Množství odstraněných ostatních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“ nebo „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství ostatních odpadů, které byly odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.36_{ODO-PP}
Název indikátoru	Odstranění ostatních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl odstraněných ostatních odpadů k produkci ostatních odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních ostatních odpadů ($I.X_{PPrimO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství ostatních odpadů, které byly odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.36_{ODO-PN}
Název indikátoru	Odstranění ostatních odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl odstraněných ostatních odpadů k celkovému nakládání s ostatními odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázan kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s ostatními odpady ($I.X_{CNAO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství ostatních odpadů, které byly odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s ostatními odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.37_{ODN}
Název indikátoru	Odstranění nebezpečných odpadů
Definice	Množství odstraněných nebezpečných odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství nebezpečných odpadů, které byly odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.37_{ODN-PP}
Název indikátoru	Odstranění nebezpečných odpadů (k produkci)
Definice	Podíl odstraněných nebezpečných odpadů k produkci nebezpečných odpadů.
Typ indikátoru	Základní – cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních nebezpečných odpadů ($I.X_{PPrimN}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství nebezpečných odpadů, které byly odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztahených k produkci nebezpečných odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.37_{ODN-PN}
Název indikátoru	Odstranění nebezpečných odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl odstraněných nebezpečných odpadů k celkovému nakládání s nebezpečnými odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázan kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s nebezpečnými odpady (I.X _{CNAN}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství nebezpečných odpadů, které byly odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s nebezpečnými odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.38_{SKL}
Název indikátoru	Skládkování odpadů
Definice	Množství všech skládkovaných odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, D12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství odpadů, které byly skládkovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.38_{SKL-PP}
Název indikátoru	Skládkování odpadů (k produkci)
Definice	Podíl všech skládkovaných odpadů k produkci odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, D12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních odpadů ($I.X_{PPrim}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství odpadů, které byly skládkovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.38_{SKL-PN}
----------------------------	------------------------------

Název indikátoru	Skládkování odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl všech skládkovaných odpadů k celkovému nakládání s odpady.
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, D12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s odpady v ČR (kraji) ($I \cdot X_{CNA}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství odpadů, které byly v ČR skládkovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.39 _{SKLO}
Název indikátoru	Skládkování ostatních odpadů
Definice	Množství skládkovaných ostatních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, D12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství ostatních odpadů, které byly skládkovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.39_{SKLO-PP}
Název indikátoru	Skládkování ostatních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl skládkovaných ostatních odpadů k produkci ostatních odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázan kód nakládání XD1, XD5, D12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních ostatních odpadů ($I.X_{PPrimO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství ostatních odpadů, které byly skládkovány a evidovány podle zákona o odpadech v platném znění, vztažených k produkci ostatních odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.39_{SKLO-PN}
Název indikátoru	Skládkování ostatních odpadů (k nakládání)

Definice	Podíl skládkovaných ostatních odpadů k celkovému nakládání s ostatními odpady v ČR (kraj).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, D12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s ostatními odpady v ČR (kraj) (I.X _{CNAO}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství ostatních odpadů, které byly skládkovány a evidovány podle zákona o odpadech v platném znění, vztažených k nakládání s ostatními odpady v ČR (kraj).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.40_{SKLN}
Název indikátoru	Skládkování nebezpečných odpadů
Definice	Množství skládkovaných nebezpečných odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, D12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství nebezpečných odpadů, které byly skládkovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.40_{SKLN-PP}
Název indikátoru	Skládkování nebezpečných odpadů (k produkci)
Definice	Podíl skládkovaných nebezpečných odpadů k produkci nebezpečných odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázan kód nakládání XD1, XD5, D12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních nebezpečných odpadů ($I.X_{PPrimN}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství nebezpečných odpadů, které byly skládkovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.40_{SKLN-PN}
Název indikátoru	Skládkování nebezpečných odpadů (k nakládání)

Definice	Podíl skládkovaných nebezpečných odpadů k celkovému nakládání s nebezpečnými odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, D12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s nebezpečnými odpady v ČR (kraji) ($I.X_{CNAN}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství nebezpečných odpadů, které byly skládkovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s nebezpečnými odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.41_{SP}
Název indikátoru	Spalování odpadů
Definice	Množství všech spalovaných odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XD10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství odpadů, které byly spalovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.41_{SP-PP}
Název indikátoru	Spalování odpadů (k produkci)
Definice	Podíl všech spalovaných odpadů k produkci odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů, u kterých byl vykázan kód nakládání XD10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních odpadů ($I.X_{PPrim}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství odpadů, které byly spalovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztahených k produkci odpadů.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.41_{SP-PN}
Název indikátoru	Spalování odpadů (k nakládání)

Definice	Podíl všech spalovaných odpadů k celkovému nakládání s odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XD10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s odpady v ČR (kraji) ($I.X_{CNA}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství odpadů, které byly spalovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztahených k nakládání s odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.42_{SPO}
Název indikátoru	Spalování ostatních odpadů
Definice	Množství spalovaných ostatních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XD10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství ostatních odpadů, které byly spalovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.42_{SPO-PP}
Název indikátoru	Spalování ostatních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl spalovaných ostatních odpadů k produkci ostatních odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázan kód nakládání XD10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních ostatních odpadů ($I.X_{PPrimO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství ostatních odpadů, které byly spalovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci ostatních odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.42_{SPO-PN}
Název indikátoru	Spalování ostatních odpadů (k nakládání)

Definice	Podíl spalovaných ostatních odpadů k celkovému nakládání s ostatními odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázan kód nakládání XD10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s ostatními odpady v ČR (kraji) ($I.X_{CNAO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství ostatních odpadů, které byly spalovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s ostatními odpady v ČR (kraji)
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.43_{SPN}
Název indikátoru	Spalování nebezpečných odpadů
Definice	Množství spalovaných nebezpečných odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázan kód nakládání XD10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství nebezpečných odpadů, které byly spalovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.43_{SPN-PP}
Název indikátoru	Spalování nebezpečných odpadů (k produkci)
Definice	Podíl spalovaných nebezpečných odpadů k produkci nebezpečných odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázan kód nakládání XD10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí primárních nebezpečných odpadů ($I.X_{PPrimN}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství nebezpečných odpadů, které byly spalovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztahených k produkci nebezpečných odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.43_{SPN-PN}
Název indikátoru	Spalování nebezpečných odpadů (k nakládání)

Definice	Podíl spalovaných nebezpečných odpadů k celkovému nakládání s nebezpečnými odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázán kód nakládání XD10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s nebezpečnými odpady v ČR (kraji) ($I.X_{C_{NAN}}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství nebezpečných odpadů, které byly spalovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s nebezpečnými odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.44_{CNA}
Název indikátoru	Celkové nakládání s odpady
Definice	Celkové nakládání se všemi odpady, bez rozdílu kategorie, na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Doplňkový - pomocný, popisný, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel z Katalogu odpadů, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN12, XN13, XN15, XD1, XD2, XD3, XD4, XD5, XD10, XD12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.

Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o celkovém množství odpadů, které byly využity, odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.45_{CNAO}
Název indikátoru	Celkové nakládání s ostatními odpady
Definice	Celkové nakládání s ostatními odpady na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Doplňkový - pomocný, popisný, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel z Katalogu odpadů, kategorie „O“, kategorie „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN12, XN13, XN15, XD1, XD2, XD3, XD4, XD5, XD10, XD12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství ostatních odpadů, které byly využity, odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.46_{CNAN}
Název indikátoru	Celkové nakládání s nebezpečnými odpady
Definice	Celkové nakládání s nebezpečnými odpady na území ČR (kraje).

Typ indikátoru	Doplňkový - pomocný, popisný, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel z Katalogu odpadů, kategorie „N“, kategorie „O/N“, u kterých byl vykázan kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN12, XN13, XN15, XD1, XD2, XD3, XD4, XD5, XD10, XD12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství nebezpečných odpadů, které byly využity, odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.47_{VYKO}
Název indikátoru	Využití komunálních odpadů
Definice	Množství využitých komunálních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, případně R12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11 pocházejících z obcí, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Dále se připočte množství využitých kovových odpadů po energetickém využití komunálních odpadů, tj. množství odpadu 19 01 02 produkovaného v ZEVO (A00) a následně využitého. Získané hodnoty se všechny sečtou. Pozn. Zařazení odpadu do podskupiny 15 01 v obcích se bude postupně v čase snižovat.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství komunálních odpadů, které byly využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.47_{VYKO-PP}
Název indikátoru	Využití komunálních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl využitých komunálních odpadů k produkci komunálních odpadů.
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní

Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, případně R12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11 pocházejících z obcí, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Připočte se export komunálních odpadů (včetně těch po úpravě) určených k využití, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import komunálních odpadů (včetně těch po úpravě) určených k využití. Dále se připočte množství využitých kovových odpadů po energetickém využití komunálních odpadů, tj. množství odpadu 19 01 02 produkovaného v ZEVO (A00) a následně využitého. Získané celkové číslo se vydělí produkcí komunálních odpadů ($I \cdot X_{PKO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství komunálních odpadů, které byly využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci komunálních odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.47_{VYKO-PN}
Název indikátoru	Využití komunálních odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl využitých komunálních odpadů k celkovému nakládání s komunálními odpady v ČR (krají).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, případně R12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, pocházejících z obcí, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Dále se připočte množství využitých kovových odpadů po energetickém využití komunálních odpadů, tj. množství odpadu 19 01 02 produkovaného v ZEVO (A00) a následně využitého. Získané celkové číslo se vydělí celkovým nakládáním s komunálními odpady (I.X_{CNAKO}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství komunálních odpadů, které byly využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s komunálními odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.48_{RECKO}
Název indikátoru	Recyklace komunálních odpadů
Definice	Množství recyklovaných komunálních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní – cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN8 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, případně R12 (příslušná část), XN8 a XN13. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11 pocházejících z obcí, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN8 a XN13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Dále se připočte množství recyklovaných kovových odpadů po energetickém využití komunálních odpadů, tj. množství odpadu 19 01 02 produkovaného v ZEVO (A00) a následně recyklovaného. Získané hodnoty se všechny sečtou. Pozn. Zařazení odpadu do podskupiny 15 01 v obcích se bude postupně v čase snižovat.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství komunálních odpadů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.48_{RECKO-PP}
Název indikátoru	Recyklace komunálních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl recyklovaných komunálních odpadů k produkci komunálních odpadů.
Typ indikátoru	Základní – cílový, popisný, strategický, národní

Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázan kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN8 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázan kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, případně R12 (příslušná část), XN8 a XN13. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11 pocházejících z obcí, u kterých byl vykázan kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN8 a XN13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Připočte se export komunálních odpadů (včetně těch po úpravě) určených k recyklaci, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import komunálních odpadů (včetně těch po úpravě) určených k recyklaci. Dále se připočte množství recyklovaných kovových odpadů po energetickém využití komunálních odpadů, tj. množství odpadu 19 01 02 produkovaného v ZEVO (A00) a následně recyklovaného. Získané celkové číslo se vydělí produkcí komunálních odpadů ($I.X_{PKO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství komunálních odpadů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztahených k produkci komunálních odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.48_{RECKO-PN}
Název indikátoru	Recyklace komunálních odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl recyklovaných komunálních odpadů k celkovému nakládání s komunálními odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN8 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, případně R12 (příslušná část), XN8 a XN13. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, pocházejících z obcí, u kterých byl vykázán kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN8 a XN13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Dále se připočte množství recyklovaných kovových odpadů po energetickém využití komunálních odpadů, tj. množství odpadu 19 01 02 produkovaného v ZEVO (A00) a následně recyklovaného. Získané celkové číslo se vydělí celkovým nakládáním s komunálními odpady (I.X_{CNAKO}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství komunálních odpadů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s komunálními odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.49_{EVKO}
Název indikátoru	Energetické využití komunálních odpadů
Definice	Množství energeticky využitých komunálních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní – popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11 pocházejících z obcí, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané hodnoty se sečtou. Pozn. Zařazení odpadu do podskupiny 15 01 v obcích se bude postupně v čase snižovat.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství komunálních odpadů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.49_{EVKO -PP}
Název indikátoru	Energetické využití komunálních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl energeticky využitých komunálních odpadů k produkci komunálních odpadů.
Typ indikátoru	Základní – popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11 pocházejících z obcí, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Připočte se případný export komunálních odpadů (včetně těch po úpravě) určených k energetickému využití, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import komunálních odpadů (včetně těch po úpravě) určených k energetickému využití. Získané celkové číslo se vydělí produkcí komunálních odpadů ($I.X_{PKO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství komunálních odpadů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci komunálních odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.49_{EVKO -PN}
Název indikátoru	Energetické využití komunálních odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl energeticky využitých komunálních odpadů k celkovému nakládání s komunálními odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, pocházejících z obcí, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané celkové číslo se vydělí celkovým nakládáním s komunálními odpady (I.X_{CNAKO}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství komunálních odpadů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s komunálními odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.50_{ODKO}
Název indikátoru	Odstranění komunálních odpadů
Definice	Množství odstraněných komunálních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní – popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11 pocházejících z obcí, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané hodnoty se sečtou. Pozn. Zařazení odpadu do podskupiny 15 01 v obcích se bude postupně v čase snižovat.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství komunálních odpadů, které byly odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.50 ODKO-PP
Název indikátoru	Odstranění komunálních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl odstraněných komunálních odpadů k produkci komunálních odpadů.
Typ indikátoru	Základní – popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11 pocházejících z obcí, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané celkové číslo se vydělí produkcí komunálních odpadů (I.X_{PKO}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství komunálních odpadů, které byly odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci komunálních odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.50 ODKO-PN
Název indikátoru	Odstranění komunálních odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl odstraněných komunálních odpadů k celkovému nakládání s komunálními odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11 pocházejících z obcí, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané celkové číslo se vydělí celkovým nakládáním s komunálními odpady (I.XCNAKO). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství komunálních odpadů, které byly odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s komunálními odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.51 SKLKO
Název indikátoru	Skládkování komunálních odpadů
Definice	Množství skládkovaných komunálních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní – popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD12 a XN12. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD12 a XN12. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11 pocházejících z obcí, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané hodnoty se sečtou. Pozn. Zařazení odpadu do podskupiny 15 01 v obcích se bude postupně v čase snižovat.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství komunálních odpadů, které byly skládkovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.51 SKLKO-PP
Název indikátoru	Skládkování komunálních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl skládkovaných komunálních odpadů k produkci komunálních odpadů.
Typ indikátoru	Základní – cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD12 a XN12. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD12 a XN12. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11 pocházejících z obcí, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané celkové číslo se vydělí produkcí komunálních odpadů ($I.X_{PKO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství komunálních odpadů, které byly skládkovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci komunálních odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.51 SKLKO-PN
Název indikátoru	Skládkování komunálních odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl skládkovaných komunálních odpadů k celkovému nakládání s komunálními odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD12 a XN12. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD12 a XN12. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11 pocházejících z obcí, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, XD12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané celkové číslo se vydělí celkovým nakládáním s komunálními odpady (I.XCNAKO). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství komunálních odpadů, které byly skládkovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s komunálními odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.52_{SPKO}
Název indikátoru	Spalování komunálních odpadů
Definice	Množství spalovaných komunálních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní – popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázan kód nakládání XD10. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázan kód nakládání XD10. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11 pocházejících z obcí, u kterých byl vykázan kód nakládání XD10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané hodnoty se sečtou. Pozn. Zařazení odpadu do podskupiny 15 01 v obcích se bude postupně v čase snižovat.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství komunálních odpadů, které byly spalovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.52 SPKO-PP
Název indikátoru	Spalování komunálních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl spalovaných komunálních odpadů k produkci komunálních odpadů.
Typ indikátoru	Základní – popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XD10. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XD10. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11 pocházejících z obcí, u kterých byl vykázán kód nakládání XD10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané celkové číslo se vydělí produkcí komunálních odpadů ($I.X_{PKO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství komunálních odpadů, které byly spalovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci komunálních odpadů v ČR.

Cílová hodnota	-
-----------------------	---

Označení indikátoru	I.52 SPKO-PN
Název indikátoru	Spalování komunálních odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl spalovaných komunálních odpadů k celkovému nakládání s komunálními odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XD10. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XD10. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11 pocházejících z obcí, u kterých byl vykázán kód nakládání XD10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané celkové číslo se vydělí celkovým nakládáním s komunálními odpady (I.XCNAKO). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství komunálních odpadů, které byly spalovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s komunálními odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.53_{CNAKO}
Název indikátoru	Celkové nakládání s komunálními odpady
Definice	Celkové nakládání s komunálními odpady na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Doplňkový - pomocný, popisný, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN12, XN13, XD1, XD5, XD10 a XD12. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě komunálních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, pocházejících z komunálních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN12, XN13, XD1, XD5, XD10 a XD12. Dále součet množství odpadů podskupiny 15 01, tj. katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11 pocházejících z obcí, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN12, XN13, XD1, XD5, XD10 a XD12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané hodnoty se všechny sečtou.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o celkovém množství komunálních odpadů, které byly v ČR využity, odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.54_{EVSKO}
Název indikátoru	Energetické využití směsného komunálního odpadu
Definice	Množství energeticky využitého směsného komunálního odpadu na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 01, u kterého byl vykázán kód nakládání XR1. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství směsného komunálního odpadu, který byl energeticky využit a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.54_{EVSKO-PP}
Název indikátoru	Energetické využití směsného komunálního odpadu (k produkci)
Definice	Podíl energeticky využitého směsného komunálního odpadu k produkci směsného komunálního odpadu.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 01, u kterého byl vykázán kód nakládání XR1. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí směsného komunálního odpadu (I.X_{PSKO}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách. Pozn. Export směsného komunálního odpadu určeného k energetickému využití ani import směsného komunálního odpadu určeného k energetickému využití neočekáváme.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství směsného komunálního odpadu, který byl energeticky využit a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztaženého k produkci směsného komunálního odpadu v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.54_{EVSKO-PN}
Název indikátoru	Energetické využití směsného komunálního odpadu (k nakládání)
Definice	Podíl energeticky využitého směsného komunálního odpadu k celkovému nakládání se směsným komunálním odpadem v ČR (krají).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 01, u kterého byl vykázán kód nakládání XR1. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním se směsným komunálním odpadem v ČR (krají) (I.X_{CNASKO}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství směsného komunálního odpadu, který byl energeticky využit a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztaženém k nakládání se směsným komunálním odpadem v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.55_{ODSKO}
Název indikátoru	Odstranění směsného komunálního odpadu
Definice	Množství odstraněného směsného komunálního odpadu na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Doplňkový – popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 01, u kterého byl vykázan kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství směsného komunálního odpadu, který byl odstraněn a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.55_{ODSKO-PP}
Název indikátoru	Odstranění směsného komunálního odpadu (k produkci)
Definice	Podíl odstraněného směsného komunálního odpadu k produkci směsného komunálního odpadu.

Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 01, u kterého byl vykázan kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí směsného komunálního odpadu ($I.X_{PSKO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství směsného komunálního odpadu, který byl odstraněn a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztaheného k produkci směsného komunálního odpadu v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.55_{ODSKO-PN}
Název indikátoru	Odstranění směsného komunálního odpadu (k nakládání)
Definice	Podíl odstraněného směsného komunálního odpadu k celkovému nakládání se směsným komunálním odpadem v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 01, u kterého byl vykázan kód nakládání XD1, XD5, XD10, XD12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním se směsným komunálním odpadem v ČR (kraji) ($I.X_{CNASKO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství směsného komunálního odpadu, který byl odstraněn a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztaženém k nakládání se směsným komunálním odpadem v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.56_{SKLSKO}
Název indikátoru	Skládkování směsného komunálního odpadu
Definice	Skládkování směsného komunálního odpadu na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní – cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 01, u kterých byl vykázan kód nakládání XD1, XD5, D12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství směsného komunálního odpadu, který byl skládkován a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.56_{SKLSKO-PP}
Název indikátoru	Skládkování směsného komunálního odpadu (k produkci)
Definice	Podíl skládkovaného směsného komunálního odpadu k produkci směsného komunálního odpadu.

Typ indikátoru	Základní – cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 01, u kterého byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, D12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí směsného komunálního odpadu ($I.X_{PSKO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství směsného komunálního odpadu, který byl skládkován a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztaheného k produkci směsného komunálního odpadu v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.56_{SKLSKO-PN}
Název indikátoru	Skládkování směsného komunálního odpadu (k nakládání)
Definice	Podíl skládkovaného směsného komunálního odpadu k celkovému nakládání se směsným komunálním odpadem v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 01, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, XD5, D12 a XN12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním se směsným komunálním odpadem v ČR (kraji) ($I.X_{CNASKO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství směsného komunálního odpadu, který byl skládkován a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztaženém k nakládání se směsným komunálním odpadem v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.57_{SPSKO}
Název indikátoru	Spalování směsného komunálního odpadu
Definice	Množství spalovaného směsného komunálního odpadu na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 01, u kterého byl vykázán kód nakládání XD10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství směsného komunálního odpadu, který byl spalován a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.57_{SPSKO-PP}
Název indikátoru	Spalování směsného komunálního odpadu (k produkci)
Definice	Podíl spalovaného směsného komunálního odpadu k produkci směsného komunálního odpadu.
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, národní

Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 01, u kterého byl vykázán kód nakládání XD10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí směsného komunálního odpadu ($I.X_{PSKO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství směsného komunálního odpadu, který byl spalován a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztaheného k produkci směsného komunálního odpadu v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.57_{SPSKO-PN}
Název indikátoru	Spalování směsného komunálního odpadu (k nakládání)
Definice	Podíl spalovaného směsného komunálního odpadu k celkovému nakládání se směsným komunálním odpadem v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 01, u kterého byl vykázán kód nakládání XD10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním se směsným komunálním odpadem v ČR (kraji) ($I.X_{CNASKO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství směsného komunálního odpadu, který byl spalován a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztaženém k nakládání se směsným komunálním odpadem v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.58_{CNASKO}
Název indikátoru	Celkové nakládání se směsným komunálním odpadem
Definice	Celkové nakládání se směsným komunálním odpadem na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Doplňkový - pomocný, popisný, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 01, u kterého byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN12, XN13, XD1, XD5, XD10, XD12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o celkovém množství směsného komunálního odpadu, které byl využit, odstraněn a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.59_{SKLBRKO} (I.59_{SKLBRKO-obyv})
Název indikátoru	Skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Definice	Skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů na území ČR (kraje).	
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní, krajský	
Měrná jednotka	tun / rok, kg / obyv. / rok	
Zdroj dat	PDISOH Střední stav obyvatelstva - Český statistický úřad (www.czso.cz)	
Metoda a frekvence sledování	Ročně	
Popis výpočtu	Množství odpadů katalogových čísel 20 01 01, 20 01 08, 20 01 25, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, u kterých byl vykázán kód nakládání XD1, se přepočte pomocí koeficientů obsahu biosložky u jednotlivých odpadů stanovených v tabulce 2. Tabulka 2: Biologicky rozložitelné komunální odpady: <table><tr><td>20 01 01, 20 01 08, 20 01 25, 20 01 10 (0,3), 20 01 11 (0,3), 20 01 38, 20 02 01, 20 03 01 (0,29), 20 03 02 (0,75), 20 03 03 (0,1), 20 03 07 (0,3)</td></tr></table> „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Provede se součet přepočtených hodnot. Získané číslo představuje skutečné množství skládkovaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Měrná hodnota: Skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů se vydělí středním stavem obyvatelstva a vynásobí 1000.	20 01 01, 20 01 08, 20 01 25, 20 01 10 (0,3), 20 01 11 (0,3), 20 01 38, 20 02 01, 20 03 01 (0,29), 20 03 02 (0,75), 20 03 03 (0,1), 20 03 07 (0,3)
20 01 01, 20 01 08, 20 01 25, 20 01 10 (0,3), 20 01 11 (0,3), 20 01 38, 20 02 01, 20 03 01 (0,29), 20 03 02 (0,75), 20 03 03 (0,1), 20 03 07 (0,3)		
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů, které byly skládkovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).	
Cílová hodnota	-	

Označení indikátoru	I.60_{VYSDO}
Název indikátoru	Využití stavebních a demoličních odpadů

Definice	Množství využitých stavebních a demoličních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09, pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, případně XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství stavebních a demoličních odpadů, které byly využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.60_{VYSDO-PP}
Název indikátoru	Využití stavebních a demoličních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl využitých stavebních a demoličních odpadů k produkci stavebních a demoličních odpadů.
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09, pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, případně XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. Připočte se export stavebních a demoličních odpadů (včetně těch po úpravě) určených k využití, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import stavebních a demoličních odpadů (včetně těch po úpravě) určených k využití. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí stavebních a demoličních odpadů ($I.X_{PSDO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství stavebních a demoličních odpadů, které byly využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztahených k produkci stavebních a demoličních odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.60_{VYSDO-PN}
Název indikátoru	Využití stavebních a demoličních odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl využitých stavebních a demoličních odpadů k celkovému nakládání se stavebními a demoličními odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09, pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, případně XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním se stavebními a demoličními odpady ($I.X_{CNASDO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství stavebních a demoličních odpadů, které byly využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání se stavebními a demoličními odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.61_{MVSDO}
Název indikátoru	Materiálové využití stavebních a demoličních odpadů
Definice	Množství materiálově využitých stavebních a demoličních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázan kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09, pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, u kterých byl vykázan kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, případně XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství stavebních a demoličních odpadů, které byly materiálově využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.61_{MVSDO-PP}
Název indikátoru	Materiálové využití stavebních a demoličních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl materiálově využitých stavebních a demoličních odpadů k produkci stavebních a demoličních odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09, pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, případně XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. Připočte se export stavebních a demoličních odpadů (včetně těch po úpravě) určených k materiálovému využití, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import stavebních a demoličních odpadů (včetně těch po úpravě) určených k materiálovému využití. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí stavebních a demoličních odpadů ($I.X_{PSDO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství stavebních a demoličních odpadů, které byly materiálově využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci stavebních a demoličních odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.61_{MVSDO-PN}
Název indikátoru	Materiálové využití stavebních a demoličních odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl materiálově využitých stavebních a demoličních odpadů k celkovému nakládání se stavebními a demoličními odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09, pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, případně XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním se stavebními a demoličními odpady (I.X_{CNASDO}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství stavebních a demoličních odpadů, které byly materiálově využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání se stavebními a demoličními odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.62_{RECSDO}
Název indikátoru	Recyklace stavebních a demoličních odpadů
Definice	Množství recyklovaných stavebních a demoličních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, XR12 (příslušná část), XN8 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09, pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, případně XR12 (příslušná část), XN8 a XN13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství stavebních a demoličních odpadů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.62 RECSDO-PP
Název indikátoru	Recyklace stavebních a demoličních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl recyklovaných stavebních a demoličních odpadů k produkci stavebních a demoličních odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázan kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, XR12 (příslušná část), XN8 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09, pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, u kterých byl vykázan kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, případně XR12 (příslušná část), XN8 a XN13. Připočte se export stavebních a demoličních odpadů (včetně těch po úpravě) určených k recyklaci, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import stavebních a demoličních odpadů (včetně těch po úpravě) určených k recyklaci. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí stavebních a demoličních odpadů ($I.X_{PSDO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství stavebních a demoličních odpadů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci stavebních a demoličních odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.62 RECSDO-PN
Název indikátoru	Recyklace stavebních a demoličních odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl recyklovaných stavebních a demoličních odpadů k celkovému nakládání se stavebními a demoličními odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázan kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR8, XR11, XR12 (příslušná část), XN8 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09, pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, u kterých byl vykázan kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, případně XR12 (příslušná část), XN8 a XN13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním se stavebními a demoličními odpady ($I \cdot X_{CNASDO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství stavebních a demoličních odpadů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání se stavebními a demoličními odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I. 63_{EVSDO}
Název indikátoru	Energetické využití stavebních a demoličních odpadů
Definice	Množství energeticky využitých stavebních a demoličních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Doplňkový - pomocný, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázan kód nakládání XR1. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09 pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, u kterých byl vykázan kód nakládání XR1. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství stavebních a demoličních odpadů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I. 63_{EVSDO-PP}
Název indikátoru	Energetické využití stavebních a demoličních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl energeticky využitých stavebních a demoličních odpadů k produkci stavebních a demoličních odpadů.
Typ indikátoru	Doplňkový - pomocný, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázan kód nakládání XR1. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09 pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, u kterých byl vykázan kód nakládání XR1. Připočte se případný export stavebních a demoličních odpadů (včetně těch po úpravě) určených k energetickému využití, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import stavebních a demoličních odpadů (včetně těch po úpravě) určených k energetickému využití. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí stavebních a demoličních odpadů ($I.X_{PSDO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství stavebních a demoličních odpadů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci stavebních a demoličních odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I. 63_{EVSDO-PN}
Název indikátoru	Energetické využití stavebních a demoličních odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl energeticky využitých stavebních a demoličních odpadů k celkovému nakládání se stavebními a demoličními odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Doplňkový - pomocný, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázan kód nakládání XR1. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09 pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, u kterých byl vykázan kód nakládání XR1. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním se stavebními a demoličními odpady (I.X_{CNASDO}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství stavebních a demoličních odpadů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání se stavebními a demoličními odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.64_{CNASDO}
Název indikátoru	Celkové nakládání se stavebními a demoličními odpady
Definice	Celkové nakládání se stavebními a demoličními odpady na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Doplňkový - pomocný, popisný, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN12, XN13, XD1, XD5, XD10, XD12. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09 pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR11, případně XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN12, XN13, XD1, XD5, XD10 a XD12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o celkovém množství stavebních a demoličních odpadů, které byly využity, odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.65_{MVSD00}
Název indikátoru	Materiálové využití stavebních a demoličních ostatních odpadů
Definice	Množství materiálově využitých stavebních a demoličních ostatních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Doplňkový - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, kategorie „O“ nebo „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09 pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, kategorie „O“ nebo „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, případně XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství stavebních a demoličních ostatních odpadů, které byly materiálově využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.65_{MVSDOO-PP}
Název indikátoru	Materiálové využití stavebních a demoličních ostatních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl materiálově využitých stavebních a demoličních ostatních odpadů k produkci stavebních a demoličních ostatních odpadů.
Typ indikátoru	Doplňkový - cílový, reportingový, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, kategorie „O“ nebo „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09 pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, kategorie „O“ nebo „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, případně XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. Připočte se export stavebních a demoličních ostatních odpadů (včetně těch po úpravě) určených k materiálovému využití, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import stavebních a demoličních ostatních odpadů (včetně těch po úpravě) určených k materiálovému využití. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí stavebních a demoličních ostatních odpadů ($I.X_{PSDOO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Vypovídá o % množství stavebních a demoličních ostatních odpadů, které byly materiálově využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztahených k produkci stavebních a demoličních ostatních odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.65_{MVSDOO-PN}
Název indikátoru	Materiálové využití stavebních a demoličních ostatních odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl materiálově využitých stavebních a demoličních ostatních odpadů k celkovému nakládání se stavebními a demoličními ostatními odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Doplňkový - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, kategorie „O“ nebo „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09 pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, kategorie „O“ nebo „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, případně XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11 a XN13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním se stavebními a demoličními ostatními odpady ($I.X_{CNASDOO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství stavebních a demoličních ostatních odpadů, které byly materiálově využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání se stavebními a demoličními ostatními odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.66_{RECSDOO}
Název indikátoru	Recyklace stavebních a demoličních ostatních odpadů
Definice	Množství recyklovaných stavebních a demoličních ostatních odpadů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, kategorie „O“ nebo „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, XR12 (příslušná část), XN8 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09 pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, kategorie „O“ nebo „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, případně XR12 (příslušná část), XN8 a XN13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství stavebních a demoličních ostatních odpadů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.66 RECSDOO-PP
Název indikátoru	Recyklace stavebních a demoličních ostatních odpadů (k produkci)
Definice	Podíl recyklovaných stavebních a demoličních ostatních odpadů k produkci stavebních a demoličních ostatních odpadů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, kategorie „O“ nebo „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, XR12 (příslušná část), XN8 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09 pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, kategorie „O“ nebo „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, případně XR12 (příslušná část), XN8 a XN13. Připočte se export stavebních a demoličních ostatních odpadů (včetně těch po úpravě) určených k recyklaci, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import stavebních a demoličních ostatních odpadů (včetně těch po úpravě) určených k recyklaci. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí stavebních a demoličních ostatních odpadů ($I.X_{PSDOO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství stavebních a demoličních ostatních odpadů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci stavebních a demoličních ostatních odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.66_{RECSDOO-PN}
Název indikátoru	Recyklace stavebních a demoličních ostatních odpadů (k nakládání)
Definice	Podíl recyklovaných stavebních a demoličních ostatních odpadů k celkovému nakládání se stavebními a demoličními ostatními odpady v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, kategorie „O“ nebo „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, XR12 (příslušná část), XN8 a XN13. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09 pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, kategorie „O“ nebo „N/O“, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR11, případně XR12 (příslušná část), XN8 a XN13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním se stavebními a demoličními ostatními odpady ($I.X_{CNASDOO}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství stavebních a demoličních ostatních odpadů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztahených k nakládání se stavebními a demoličními ostatními odpady v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.67_{CNASDOO}
Název indikátoru	Celkové nakládání se stavebními a demoličními ostatními odpady
Definice	Celkové nakládání se stavebními a demoličními ostatními odpady na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Doplňkový - pomocný, popisný, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, kategorie „O“ nebo „N/O“, u kterých byl vykázan kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN12, XN13, XD1, XD5, XD10, XD12. Dále součet množství odpadů skupiny 19 po úpravě stavebních a demoličních odpadů, tedy odpadů katalogových čísel 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09 pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů, kategorie „O“ nebo „N/O“, u kterých byl vykázan kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR11, případně XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN12, XN13, XD1, XD5, XD10 a XD12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o celkovém množství stavebních a demoličních ostatních odpadů, které byly využity, odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.68_{RECOlej}
Název indikátoru	Recyklace odpadních olejů
Definice	Množství recyklovaných odpadních olejů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 03, 13 05 06, 20 01 26, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR8, XR9, XR11, a XN8. Dále se provede součet množství odpadu katalogového čísla 19 02 07, bez rozdílu kategorie, u kterého byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR8, XR9, XR11 a XN8. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství odpadních olejů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.68_{RECOlej-PP}
Název indikátoru	Recyklace odpadních olejů (k produkci)
Definice	Podíl recyklovaných odpadních olejů k produkci odpadních olejů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 03, 13 05 06, 20 01 26, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR8, XR9, XR11 a XN8. Dále se provede součet množství odpadu katalogového čísla 19 02 07, bez rozdílu kategorie, u kterého byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR8, XR9, XR11 a XN8. Připočte se export odpadních olejů (včetně těch po úpravě) určených k recyklaci, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import odpadních olejů (včetně těch po úpravě) určených k recyklaci. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí odpadních olejů ($I \cdot X_{POlej}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství odpadních olejů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztahených k produkci odpadů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.68_{RECOlej-PN}
Název indikátoru	Recyklace odpadních olejů (k nakládání)
Definice	Podíl recyklovaných odpadních olejů k celkovému nakládání s odpadními oleji v ČR (krají).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 03, 13 05 06, 20 01 26, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR8, XR9, XR11 a XN8. Dále se provede součet množství odpadu katalogového čísla 19 02 07, bez rozdílu kategorie, u kterého byl vykázán kód nakládání XR3, XR4, XR5, XR7, XR8, XR9, XR11 a XN8. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s odpadními oleji v ČR (kraji) ($I.X_{CNAOlej}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství odpadních olejů, které byly recyklovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s odpadními oleji v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.69_{EVOlej}
Název indikátoru	Energetické využití odpadních olejů
Definice	Množství energeticky využitých odpadních olejů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 03, 13 05 06, 20 01 26, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1.

	Dále se provede součet množství odpadu katalogového čísla 19 02 07, bez rozdílu kategorie, u kterého byl vykázán kód nakládání XR1. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství odpadních olejů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.69^{EVOlej-PP}
Název indikátoru	Energetické využití odpadních olejů (k produkci)
Definice	Podíl energeticky využitých odpadních olejů k produkci odpadních olejů.
Typ indikátoru	Základní - cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 03, 13 05 06, 20 01 26, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. Dále se provede součet množství odpadu katalogového čísla 19 02 07, bez rozdílu kategorie, u kterého byl vykázán kód nakládání XR1. Připočte se export odpadních olejů (včetně těch po úpravě) určených k energetickému využití snížený o předpokládané ztráty a odečte se import odpadních olejů (včetně těch po úpravě) určených k energetickému využití. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí odpadních olejů ($I.X_{POlej}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství odpadních olejů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci odpadních olejů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.69_{EVOlej-PN}
Název indikátoru	Energetické využití odpadních olejů (k nakládání)
Definice	Podíl energeticky využitých odpadních olejů k celkovému nakládání s odpadními oleji v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Základní - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 03, 13 05 06, 20 01 26 bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. Dále se provede součet množství odpadu katalogového čísla 19 02 07, bez rozdílu kategorie, u kterého byl vykázán kód nakládání XR1. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s odpadními oleji v ČR (kraji) (I.76 _{CNAOlej}). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství odpadních olejů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s odpadními oleji v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.70_{CNAOlej}
Název indikátoru	Celkové nakládání s odpadními oleji
Definice	Celkové nakládání s odpadními oleji na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Doplňkový - pomocný, popisný, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 03, 13 05 06, 20 01 26, bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázan kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN12, XN13, XD1, XD5, XD10, XD12. Dále se provede součet množství odpadu katalogového čísla 19 02 07, bez rozdílu kategorie, u kterého byl vykázan kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN8, XN11, XN12, XN13, XD1, XD5, XD10, XD12. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o celkovém množství odpadních olejů, které byly využity, odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.71_{VZPKal}
Název indikátoru	Použití kalů na zemědělské půdě

Definice	Množství kalů využitých na zemědělské půdě na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 19 08 05, 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 11 kategorie ostatní, u kterých byl vykázán kód nakládání XR10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství kalů, které byly využity na zemědělské půdě a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.71_{VZKal-PP}
Název indikátoru	Použití kalů na zemědělské půdě (k produkci)
Definice	Podíl kalů využitých na zemědělské půdě k produkci kalů.
Typ indikátoru	Doplňkový – cílový, popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 19 08 05, 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 11 kategorie ostatní, u kterých byl vykázán kód nakládání XR10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí kalů ($I \cdot X_{PKal}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.

Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství kalů, které byly využity na zemědělské půdě a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci kalů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.71_{VZKal-PN}
Název indikátoru	Použití kalů na zemědělské půdě (k nakládání)
Definice	Podíl kalů využitých na zemědělské půdě k celkovému nakládání s kaly v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 19 08 05, 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 11 kategorie ostatní, u kterých byl vykázán kód nakládání XR10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s kaly v ČR (kraji) ($I.X_{CNAKal}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství kalů, které byly využity na zemědělské půdě a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s kaly v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.72_{EVKal}
Název indikátoru	Energetické využití kalů

Definice	Množství energeticky využitých kalů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 19 08 05, 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 11 bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství kalů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.72_{EV}Kal-PP
Název indikátoru	Energetické využití kalů (k produkci)
Definice	Podíl energeticky využitých kalů k produkci kalů.
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 19 08 05, 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 11 bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. Připočte se export odpadů určených k energetickému využití, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import odpadů určených k energetickému využití. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.

	Získané číslo se vydělí produkcí kalů ($I \cdot X_{PKal}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství kalů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci kalů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.72_{EVKal-PN}
Název indikátoru	Energetické využití kalů (k nakládání)
Definice	Podíl energeticky využitých kalů k celkovému nakládání s kaly v ČR (krají).
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, pomocný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 19 08 05, 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 11 bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázán kód nakládání XR1. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s kaly v ČR (krají) ($I \cdot X_{CNAkal}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství kalů, které byly energeticky využity a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s kaly v ČR (krají).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.73_{RECKompKal}
Název indikátoru	Recyklace, Kompostování kalů
Definice	Množství recyklovaných, kompostovaných kalů na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 19 08 05, 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 11 bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázan kód nakládání XR3, XR5, XR11 a XN13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství kalů, které byly recyklovány, kompostovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.73_{RECKompKal-PP}
Název indikátoru	Recyklace, Kompostování kalů (k produkci)
Definice	Podíl recyklovaných, kompostovaných kalů k produkci kalů.
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 19 08 05, 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 11 bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázan kód nakládání XR3, XR5, XR11 a XN13.

	Připočte se export odpadů určených k recyklaci, kompostování, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import odpadů určených k recyklaci, kompostování. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí kalů ($I.X_{PKal}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství kalů, které byly recyklovány, kompostovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k produkci kalů v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.73_{RECKompKal-PN}
Název indikátoru	Recyklace, Kompostování kalů (k nakládání)
Definice	Podíl recyklovaných, kompostovaných kalů k celkovému nakládání s kaly v ČR (krají).
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, pomocný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 19 08 05, 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 11 bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázan kód nakládání XR3, XR5, XR11 a XN13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s kaly v ČR (krají) ($I.X_{CNAKal}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství kalů, které byly recyklovány, kompostovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažených k nakládání s kaly v ČR (krají).

Cílová hodnota	-
-----------------------	---

Označení indikátoru	I.74_{CNA_{Kal}}
Název indikátoru	Celkové nakládání s kaly
Definice	Celkové nakládání s kaly na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, pomocný, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 19 08 05, 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 11 bez rozdílu kategorie, u kterých byl vykázan kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN11, XN12, XN13, XD1, XD2, XD5, XD8, XD9, XD10, XD12, XD13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o celkovém množství kalů, které byly využity, odstraněny a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.75_{VZPKal19ČOV}
Název indikátoru	Použití kalu 19 08 05 z čistíren odpadních vod na zemědělské půdě
Definice	Množství kalu 19 08 05 využitého na zemědělské půdě na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH

Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Množství odpadu katalogového čísla 19 08 05 kategorie ostatní, u kterého byl vykázán kód nakládání XR10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o množství kalu 19 08 05, který byl využit na zemědělské půdě a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.75_{VZPKal19ČOV-PP}
Název indikátoru	Použití kalu 19 08 05 z čistíren odpadních vod na zemědělské půdě (k produkci)
Definice	Podíl kalu 19 08 05 využitého na zemědělské půdě k produkci kalu 19 08 05 z čistíren odpadních vod.
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, reportingový, strategický, národní
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 19 08 05, kategorie ostatní, u kterého byl vykázán kód nakládání XR10. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí produkcí kalu 19 08 05 z čistíren odpadních vod ($I \cdot X_{\text{KalČOV}}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství kalu 19 08 05 z čistíren odpadních vod, který byl využit na zemědělské půdě a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztaheného k produkci kalu v ČR.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.75_{VZPKal19ČOV-PN}
Název indikátoru	Použití kalu 19 08 05 z čistíren odpadních vod na zemědělské půdě (k nakládání)
Definice	Podíl kalu 19 08 05 využitého na zemědělské půdě k celkovému nakládání s kalem 19 08 05 v ČR (kraji).
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, strategický, národní, krajský
Měrná jednotka	Hmot. %
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 19 08 05, kategorie ostatní, u kterého byl vykázan kód nakládání XR10 „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Získané číslo se vydělí celkovým nakládáním s kalem 19 08 05 v ČR (kraji) ($I.X_{CNAK_{al}}$). Výsledná hodnota se vynásobí 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o % množství kalu 19 08 05, který byl využit na zemědělské půdě a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, vztažený k nakládání s kalem 19 08 05 v ČR (kraji).
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I.76_{CNAK_{al}19ČOV}
Název indikátoru	Celkové nakládání s kalem 19 08 05 z čistíren odpadních vod
Definice	Celkové nakládání s kalem 19 08 05 z čistíren odpadních vod na území ČR (kraje).
Typ indikátoru	Doplňkový - popisný, pomocný, národní, krajský
Měrná jednotka	tun / rok
Zdroj dat	PDISOH
Metoda a frekvence sledování	Ročně

Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 19 08 05, bez rozdílu kategorie, u kterého byl vykázan kód nakládání XR1, XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN1, XN11, XN12, XN13, XD1, XD2, XD5, XD8, XD9, XD10, XD12, XD13. „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o celkovém množství kalu 19 08 05, který byl využit, odstraněn a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění, na území ČR (kraje).
Cílová hodnota	-

II. INDIKÁTORY KRAJSKÉ:

U jednotlivých karet indikátorů je uvedeno, zda jsou určeny pro krajskou úroveň. Indikátory vhodné k hodnocení plnění cílů POH kraje.

Jedná se o indikátory **produkce odpadů** a indikátory **nakládání s odpady**.

Indikátory nakládání s odpady - **množství** (tun/rok) např. **využití** odpadů (tun/rok), u nichž je uvedeno označení, že jsou určeny také pro krajskou úroveň, vyjadřují, s jakým množstvím odpadů bylo tímto způsobem **nakládáno na území daného kraje**. Tyto indikátory jsou vhodné pro plánování infrastruktury odpadového hospodářství kraje.

U podílových indikátorů (%) např. **podíl využití** (%) k celkovému nakládání vyjadřují v jakém procentuálním podílu bylo s odpady **nakládáno na území daného kraje**.

Pokud se indikátor (podíl k nakládání) vynásobí hodnotou produkce těchto odpadů v daném kraji (uvedenou v tunách), pak výsledné získané číslo představuje přibližné **množství** odpadů v tunách, které byly využity **z odpadů produkovaných v daném kraji**.

Krajské indikátory jsou vhodné pro sledování a vyhodnocování plnění krajských plánů odpadového hospodářství.

III. INDIKÁTORY INTENZITY

Označení indikátoru	I._{CP-DMC}
Název indikátoru	Odpadová náročnost výroby
Definice	Vyprodukovaný odpad vztažen k domácí materiálové spotřebě (DMC).
Typ indikátoru	Doplňkový - strategický, národní
Měrná jednotka	Číslo bez jednotky
Zdroj dat	PDISOH, ČSÚ (DMC)
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se podíl množství vyprodukovaných odpadů v t/rok k domácí materiálové spotřebě DMC v t/rok.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Indikátor propojuje odpady s účinností zdrojů ve spotřebě a výrobě.
Cílová hodnota	-

Označení indikátoru	I._{CMU}
Název indikátoru	Cyklické využívání materiálů (odpadů)
Definice	Recyklovaný odpad vztažen k domácí materiálové spotřebě (DMC).
Typ indikátoru	Doplňkový - strategický, národní
Měrná jednotka	Číslo bez jednotky
Zdroj dat	PDISOH, ČSÚ (DMC)
Metoda a frekvence sledování	Ročně
Popis výpočtu	Provede se součet množství odpadů, u kterých byl vykázan kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12 (příslušná část), XN8, XN13, XN15. Připočte se export odpadů určených k recyklaci, snížený o předpokládané ztráty, a odečte se import odpadů určených k recyklaci.

	„X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“. Pozn. Údaj je k dispozici z indikátoru recyklace odpadů (k produkci). Získané číslo se vydělí domácí materiálovou spotřebou (DMC v t/rok). Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách.
Význam indikátoru	Indikátor je doplňkovým ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Indikátor propojuje odpady s cyklickým využíváním zdrojů ve spotřebě a výrobě.
Cílová hodnota	-

1 Příloha

Tabulka 1: Národní základní (zvýrazněné) a doplňkové indikátory

Národní indikátory (název)	
PRODUKCE	
1.	Celková produkce odpadů
2.	Celková produkce ostatních odpadů
3.	Celková produkce nebezpečných odpadů
4.	Produkce komunálních odpadů
5.	Produkce komunálních odpadů z obcí
6.	Produkce směsného komunálního odpadu
7.	Produkce směsného komunálního odpadu z obcí
8.	Produkce objemného odpadu
9.	Produkce objemného odpadu z obcí
10.	Produkce biologicky rozložitelných odpadů
11.	Produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadů
12.	Produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadů z obcí
13.	Produkce biologického odpadu
14.	Produkce (separace) biologického odpadu v obcích
15.	Produkce stavebních a demoličních odpadů
16.	Produkce stavebních a demoličních ostatních odpadů
17.	Produkce textilních odpadů
18.	Produkce (separace) textilních odpadů z obcí
19.	Produkce odpadních olejů
20.	Produkce kalů
21.	Produkce kalu 19 08 05 z čistíren odpadních vod
22.	Produkce potravinového odpadu
23.	Produkce sekundárních odpadů
24.	Produkce primárních odpadů
25.	Produkce minerálních odpadů
26.	Produkce odpadů bez minerálních odpadů
27.	Produkce (separace) papíru, plastu, skla a kovu v obcích
28.	Účinnost separace papíru, plastu, skla a kovu v obcích
NAKLÁDÁNÍ	
29.	Využití odpadů
30.	Využití ostatních odpadů
31.	Využití nebezpečných odpadů
32.	Materiálové využití odpadů
33.	Materiálové využití ostatních odpadů
34.	Materiálové využití nebezpečných odpadů
35.	Recyklace odpadů
36.	Recyklace ostatních odpadů

37.	Recyklace nebezpečných odpadů
38.	Energetické využití odpadů
39.	Energetické využití ostatních odpadů
40.	Energetické využití nebezpečných odpadů
41.	Odstranění odpadů
42.	Odstranění ostatních odpadů
43.	Odstranění nebezpečných odpadů
44.	Skládkování odpadů
45.	Skládkování ostatních odpadů
46.	Skládkování nebezpečných odpadů
47.	Spalování odpadů
48.	Spalování ostatních odpadů
49.	Spalování nebezpečných odpadů
50.	Celkové nakládání s odpady
51.	Celkové nakládání s ostatními odpady
52.	Celkové nakládání s nebezpečnými odpady
53.	Využití komunálních odpadů
54.	Recyklace komunálních odpadů
55.	Energetické využití komunálních odpadů
56.	Odstranění komunálních odpadů
57.	Skládkování komunálních odpadů
58.	Spalování komunálních odpadů
59.	Celkové nakládání s komunálními odpady
60.	Energetické využití směsného komunálního odpadu
61.	Odstranění směsného komunálního odpadu
62.	Skládkování směsného komunálního odpadu
63.	Spalování směsného komunálního odpadu
64.	Celkové nakládání se směsným komunálním odpadem
65.	Skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů
66.	Využití stavebních a demoličních odpadů
67.	Materiálové využití stavebních a demoličních odpadů
68.	Recyklace stavebních a demoličních odpadů
69.	Energetické využití stavebních a demoličních odpadů
70.	Celkové nakládání se stavebními a demoličními odpady
71.	Materiálové využití stavebních a demoličních ostatních odpadů
72.	Recyklace stavebních a demoličních ostatních odpadů
73.	Celkové nakládání se stavebními a demoličními ostatními odpady
74.	Recyklace odpadních olejů
75.	Energetické využití odpadních olejů
76.	Celkové nakládání s odpadními oleji
77.	Použití kalů na zemědělské půdě
78.	Energetické využití kalů
79.	Recyklace, kompostování kalů
80.	Celkové nakládání s kaly

81.	Použití kalu 19 08 05 z čistíren odpadních vod na zemědělské půdě
82.	Celkové nakládání s kalem 19 08 05 z čistíren odpadních vod

Zdroj: MŽP

Tabulka 1: Krajské základní (zvýrazněné) a doplňkové indikátory

Krajské indikátory (název)	
PRODUKCE	
1.	Celková produkce odpadů
2.	Celková produkce ostatních odpadů
3.	Celková produkce nebezpečných odpadů
4.	Produkce komunálních odpadů
5.	Produkce komunálních odpadů z obcí
6.	Produkce směsného komunálního odpadu
7.	Produkce směsného komunálního odpadu z obcí
8.	Produkce objemného odpadu
9.	Produkce objemného odpadu z obcí
10.	Produkce biologicky rozložitelných odpadů
11.	Produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadů
12.	Produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadů z obcí
13.	Produkce biologického odpadu
14.	Produkce (separace) biologického odpadu v obcích
15.	Produkce stavebních a demoličních odpadů
16.	Produkce stavebních a demoličních ostatních odpadů
17.	Produkce textilních odpadů
18.	Produkce (separace) textilních odpadů z obcí
19.	Produkce odpadních olejů
20.	Produkce kalů
21.	Produkce kalu 19 08 05 z čistíren odpadních vod
22.	Produkce sekundárních odpadů
23.	Produkce primárních odpadů
24.	Produkce minerálních odpadů
25.	Produkce odpadů bez minerálních odpadů
26.	Produkce (separace) papíru, plastu, skla a kovu v obcích
27.	Účinnost separace papíru, plastu, skla a kovu v obcích
NAKLÁDÁNÍ	
28.	Využití odpadů
29.	Využití ostatních odpadů
30.	Využití nebezpečných odpadů
31.	Materiálové využití odpadů
32.	Materiálové využití ostatních odpadů
33.	Materiálové využití nebezpečných odpadů
34.	Recyklace odpadů
35.	Recyklace ostatních odpadů

36.	Recyklace nebezpečných odpadů
37.	Energetické využití odpadů
38.	Energetické využití ostatních odpadů
39.	Energetické využití nebezpečných odpadů
40.	Odstranění odpadů
41.	Odstranění ostatních odpadů
42.	Odstranění nebezpečných odpadů
43.	Skládkování odpadů
44.	Skládkování ostatních odpadů
45.	Skládkování nebezpečných odpadů
46.	Spalování odpadů
47.	Spalování ostatních odpadů
48.	Spalování nebezpečných odpadů
49.	Celkové nakládání s odpady
50.	Celkové nakládání s ostatními odpady
51.	Celkové nakládání s nebezpečnými odpady
52.	Využití komunálních odpadů
53.	Recyklace komunálních odpadů
54.	Energetické využití komunálních odpadů
55.	Odstranění komunálních odpadů
56.	Skládkování komunálních odpadů
57.	Spalování komunálních odpadů
58.	Celkové nakládání s komunálními odpady
59.	Energetické využití směsného komunálního odpadu
60.	Odstranění směsného komunálního odpadu
61.	Skládkování směsného komunálního odpadu
62.	Spalování směsného komunálního odpadu
63.	Celkové nakládání se směsným komunálním odpadem
64.	Skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů
65.	Využití stavebních a demoličních odpadů
66.	Materiálové využití stavebních a demoličních odpadů
67.	Recyklace stavebních a demoličních odpadů
68.	Energetické využití stavebních a demoličních odpadů
69.	Celkové nakládání se stavebními a demoličními odpady
70.	Materiálové využití stavebních a demoličních ostatních odpadů
71.	Recyklace stavebních a demoličních ostatních odpadů
72.	Celkové nakládání se stavebními a demoličními ostatními odpady
73.	Recyklace odpadních olejů
74.	Energetické využití odpadních olejů
75.	Celkové nakládání s odpadními oleji
76.	Použití kalů na zemědělské půdě
77.	Energetické využití kalů
78.	Recyklace, kompostování kalů
79.	Celkové nakládání s kaly

80.	Použití kalu 19 08 05 z čistíren odpadních vod na zemědělské půdě
81.	Celkové nakládání s kalem 19 08 05 z čistíren odpadních vod

Zdroj: MŽP

2 Příloha

Agregace odpadů MŽP:

Celková produkce odpadů (Veškeré odpady)	Všechny odpady
Produkce skupin, případně podskupin případně jednotlivých druhů	Skupiny odpadů dle Katalogu odpadů Podskupiny, druhy odpadů dle Katalogu odpadů
Primární produkce (Primární odpady)	Celková produkce odpadů minus sekundární produkce a přičíst určitý příspěvek k primární produkci z vybraných odpadů
Sekundární produkce (Sekundární odpady)	19 vyjmenované: 19 01 (vybrané z podsk.) kat. ostatní i nebezpečné: 19 01 05, 19 01 06, 19 01 07, 19 01 11, 19 01 12, 19 01 13, 19 01 14, 19 01 15, 19 01 16, 19 01 17, 19 01 18, 19 01 19, 19 01 99 19 02 (celá podsk.) kat. ostatní i nebezpečné: 19 02 03, 19 02 04, 19 02 05, 19 02 06, 19 02 07, 19 02 08, 19 02 09, 19 02 10, 19 02 11, 19 02 99 19 03 (celá podsk.) kat. ostatní i nebezpečné: 19 03 04, 19 03 05, 19 03 06, 19 03 07, 19 03 08 19 04 (celá podsk.) kat. ostatní i nebezpečné: 19 04 01, 19 04 02, 19 04 03, 19 04 04 19 05 (celá podsk.) kat. ostatní i nebezpečné: 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99 19 06 (celá podsk.) kat. ostatní i nebezpečné: 19 06 03, 19 06 04, 19 06 05, 19 06 06, 19 06 99 19 07 (celá podsk.) kat. ostatní i nebezpečné: 19 07 02, 19 07 03 19 10 (celá podsk.) kat. ostatní i nebezpečné: 19 10 01, 19 10 02, 19 10 03, 19 10 04, 19 10 05, 19 10 06 19 11 (vybrané z podsk.) kat. ostatní i nebezpečné: 19 11 03, 19 11 05, 19 11 06, 19 11 07, 19 11 99 19 12 (celá podsk.) kat. ostatní i nebezpečné: 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 09, 19 12 10,

	19 12 11, 19 12 12 19 13 (celá podsk.) kat. ostatní i nebezpečné: 19 13 01, 19 13 02, 19 13 03, 19 13 04, 19 13 05, 19 13 06, 19 13 07, 19 13 08 16 vyjmenované: 16 01 16, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 99, 16 06 06
Minerální odpady	17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 08, 17 08 02, 17 01 06, 17 05 07, 17 08 01, 17 03 02, 17 03 01, 17 03 03, 17 06 04, 17 09 04, 17 02 04, 17 06 03, 17 09 01, 17 09 03, 06 07 01, 06 13 04, 10 13 09, 15 01 11, 16 01 11, 16 02 12, 17 06 01, 17 06 05, 01 01 01, 01 01 02, 01 03 06, 01 03 08, 01 03 09, 01 04 08, 01 04 09, 01 04 10, 01 04 11, 01 04 12, 01 04 13, 01 05 04, 01 05 07, 01 05 08, 02 04 01, 08 02 02, 10 11 10, 10 12 01, 10 13 01, 19 08 02, 19 09 01, 19 13 02, 20 02 03, 01 03 04, 01 03 05, 01 03 07, 01 04 07, 01 05 06, 10 11 09, 19 13 01, 02 04 02, 06 09 04, 06 11 01, 08 02 03, 10 03 05, 10 09 14, 10 11 03, 10 11 05, 10 11 14, 10 12 08, 10 12 12, 10 13 04, 10 13 06, 10 13 10, 10 13 11, 10 13 14, 12 01 17, 12 01 21, 06 09 03, 10 11 13, 10 12 11, 11 02 02, 12 01 16, 12 01 20, 10 09 06, 10 09 08, 10 10 06, 10 10 08, 16 11 02, 16 11 04, 16 11 06, 10 09 05, 10 09 07, 10 10 05, 10 10 07, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 17 05 04, 20 02 02, 05 01 05, 17 05 03, 17 05 06, 17 05 05
Produkce bez minerálních odpadů	Celková produkce (veškeré odpady) mínus tyto minerální odpady: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 08, 17 08 02, 17 01 06, 17 05 07, 17 08 01, 17 03 02, 17 03 01, 17 03 03, 17 06 04, 17 09 04, 17 02 04, 17 06 03, 17 09 01, 17 09 03, 06 07 01, 06 13 04, 10 13 09, 15 01 11, 16 01 11, 16 02 12, 17 06 01, 17 06 05, 01 01 01, 01 01 02, 01 03 06, 01 03 08, 01 03 09, 01 04 08, 01 04 09, 01 04 10, 01 04 11, 01 04 12, 01 04 13, 01 05 04, 01 05 07, 01 05 08, 02 04 01, 08 02 02, 10 11 10, 10 12 01, 10 13 01, 19 08 02, 19 09 01, 19 13 02, 20 02 03, 01 03 04, 01 03 05, 01 03 07, 01 04 07, 01 05 06, 10 11 09, 19 13 01, 02 04 02, 06 09 04, 06 11 01, 08 02 03, 10 03 05, 10 09 14, 10 11 03, 10 11 05, 10 11 14, 10 12 08, 10 12 12, 10 13 04, 10 13 06, 10 13 10, 10 13 11, 10 13 14, 12 01 17, 12 01 21, 06 09 03, 10 11 13, 10 12 11, 11 02 02, 12 01 16, 12 01 20,

	10 09 06, 10 09 08, 10 10 06, 10 10 08, 16 11 02, 16 11 04, 16 11 06, 10 09 05, 10 09 07, 10 10 05, 10 10 07, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 17 05 04, 20 02 02, 05 01 05, 17 05 03, 17 05 06, 17 05 05
Průmyslové odpady	Skupiny: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Katalogu odpadů
Nebezpečný odpad (N)	vše nahlášené v kategorii (N, O/N) (jedno číslo)
Ostatní odpad (O)	vše nahlášené v kategorii (O, N/O) (jedno číslo)
Směsný komunální odpad	20 03 01
Objemný odpad	20 03 07
Biologicky rozložitelný odpad (BRO)	02 01 01, 02 01 03, 02 01 06, 02 01 07, 02 02 01, 02 02 03, 02 02 04, 02 03 01, 02 03 04, 02 03 05, 02 03 99, 02 04 01, 02 04 03, 02 05 01, 02 05 02, 02 06 01, 02 06 03, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 04, 02 07 05, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 09, 03 03 10, 03 03 11, 04 01 01, 04 01 07, 04 02 10, 04 02 20, 04 02 21, 04 02 22, 15 01 01, 15 01 03, 16 03 06, 17 02 01, 19 05 03, 19 06 03, 19 06 04, 19 06 05, 19 06 06, 19 08 05, 19 08 09, 19 08 12, 19 08 14, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 12 01, 19 12 07, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10 (0,3), 20 01 11 (0,3), 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 01 (0,29), 20 03 02 (0,75), 20 03 03 (0,1), 20 03 07 (0,3)
Odpad azbestu (AZB)	06 07 01, 06 13 04, 10 13 09, 16 02 12, 17 06 01, 17 06 05
PCB	13 01 01, 13 03 01, 16 01 09, 16 02 09, 16 02 10, 17 09 02
Železné kovy (ZEL)	02 01 10, 10 02 10, 12 01 01, 12 01 02, 15 01 04, 15 01 11, 16 01 17, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 09, 17 04 10, 17 04 11, 20 01 40
Neželezné kovy (NEZEL)	06 03 15, 06 03 16, 06 04 03, 06 04 04, 06 04 05, 10 03 05, 11 05 01, 12 01 03, 12 01 04, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 06, 17 04 07
Stavební a demoliční odpad (SDO)	skupina 17 bez odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 05
Odpadní oleje	12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 03, 13 05 06, 20 01 26
Kaly	19 08 05, 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 11
Kal 19 08 05	19 08 05

Odpad ze zdravotní a veterinární péče (ZDR)	18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 08, 18 01 09, 18 01 10, 18 02 01, 18 02 02, 18 02 03, 18 02 05, 18 02 06, 18 02 07, 18 02 08
Komunální odpady (20(KO))	Skupina 20 bez třech odpadů 20 02 02, 20 03 04, 20 03 06 (zatím dočasně ještě 15 01 z obcí)
Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)	20 01 01, 20 01 08, 20 01 25, 20 01 10 (0,3), 20 01 11 (0,3), 20 01 38, 20 02 01, 20 03 01 (0,29), 20 03 02 (0,75), 20 03 03 (0,1), 20 03 07 (0,3)
Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků	20 02 01
Vedlejší produkty živočišného původu a biologický odpad z kuchyní a stravoven	20 01 08, 20 01 25
Biologický odpad (BIO)	20 01 08, 20 01 25, 20 02 01
Potravinový odpad	02 01 02, 02 01 03, 02 02, 02 03, 02 04, 02 05, 02 06, 02 07, 20 01 08, 20 01 25, 20 03 01, 20 03 02, 16 03 06 MŽP postup: Produkce odpadů jsou rozřazeny do jednotlivých fází potravinového řetězce na základě kódů CZ-NACE, které odpovídají jednotlivým původcům odpadů. V případě některých kódů odpadů jsou použity přepočtové koeficienty, aby byl zohledněn podíl potravinových odpadů pod daným kódem odpadu. 20 03 01 - směsný komunální odpad, koeficient 0,239 (podle studie MŽP tvoří potravinové odpady obsažené ve směsném komunálním odpadu v ČR v průměru 23,9 %). Biologicky rozložitelný odpad (BRO) z domácností, koeficient 0,14 a pro odpady z tržišť je koeficient 0,75.
Jedlý olej a tuk	20 01 25
(Separovaný) Biologický odpad (BIO)	20 01 08, 20 01 25, 20 02 01
Separovaný papír	15 01 01, 20 01 01
Separované sklo	15 01 07, 20 01 02
Separované dřevo	20 01 38
Separovaný plast	15 01 02, 20 01 39
Separované kovy	15 01 04, 20 01 40
Separovaný textil	20 01 10, 20 01 11
Odpady z těžby, dobývání a zpracování nerostů	01 01 01, 01 01 02, 01 03 04, 01 03 05, 01 03 06, 01 03 07, 01 03 08, 01 03 09, 01 03 10, 01 03 99, 01 04 07, 01 04 08, 01 04 09, 01 04 10, 01 04 11, 01 04 12, 01 04 13, 01 04 99

	01 05 04, 01 05 05, 01 05 06, 01 05 07, 01 05 08, 01 05 99
Těžební odpady, jalová hornina a hlušina	01 01 01, 01 01 02, 17 05 05, 17 05 06
Zemědělské odpady	02 01 01, 02 01 02, 02 01 03, 02 01 04, 02 01 06, 02 01 08, 02 01 09, 02 01 10, 02 01 99
Papír veškerý	03 03 08, 15 01 01, 20 01 01
Plasty veškeré	02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 17 02 04, 20 01 39
Sklo veškeré	10 11 03, 10 11 05, 10 11 11, 10 11 12, 15 01 07, 16 01 20, 17 02 02, 20 01 02
Textilní odpady veškeré	04 02 21, 04 02 22, 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11
Dřevo veškeré	02 01 03, 02 01 07, 03 01 01, 03 01 04, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 17 02 01, 20 01 37, 20 01 38